

OPERATIONS A EFFECTUER	AZL	AZU	ID	DS	DYNA	H	23	55
- Vérification liquide freins	X	X	X		X	X	X	X
- Vérification liquide suspension (moteur en route)			X	X				
- Vérification niveau eau dans radiateur			X	X		X	X	X
- Vérification niveau d'eau dans lave-glace			X confort	X	X Gd standing			
- Vérification fonctionnement commande manuelle hauteur			X	X				
- Serrage arrêtoir fermeture du capot	X	X						
- Vérification garde embrayage					X			
- Vérification garde pédale freins					X			
- Vérification clignotants	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification lanternes - Phares	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification avertisseurs	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification feux de position	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification feux STOP	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification dégivrage				X				
- Vérification lave-glace			X confort	X	X Gd standing			
- Vérification plafonniers			X	X	X	X	X	X
- Vérification essuie-glace	X	X	X	X	X	X	X	X
- Poser caoutchouc pédales			X	X		X	X	X
- Poser tapis AV AR			X	X		X	X	X
- Poser cendrier			X	X				
- Poser rétroviseur	X	X				X	X	X
- Mise à l'heure de la montre			X confort	X				
- Brossage garnitures intérieures	X	X	X	X	X	X	X	X
- Poser plaques police					X Gd standing			
- Lavage	X	X	X	X	X	X	X	X
- Peinture n ^{os} immatriculation	X	X	X	X	X	X	X	X
- Mise en place notice entretien	X	X	X	X	X	X	X	X

Copie de la présente note est adressée à MM. les Agents et Postiers.

31 OCT 1958

PARIS, le 16 Octobre 1958

NOTE TECHNIQUE

à MMrs les CONCESSIONNAIRES

N° 697

PRÉPARATION DES VÉHICULES NEUFS AVANT LIVRAISON

Nous vous rappelons que tous les véhicules neufs avant d'être livrés à la clientèle doivent faire l'objet d'une préparation.

Avant d'entreprendre cette préparation :

Faire un essai du véhicule sur quelques centaines de mètres.

S'assurer du fonctionnement de l'embrayage.

" " de passage des vitesses (DS)

" " des freins (stationnement et frein principal)

Vous devez obligatoirement effectuer les opérations suivantes :

OPERATIONS A EFFECTUER	AZL	AZU	ID	DS	DYNA	H	23	55
- Enlever au jet d'air les pellicules de protection de chromes	X	X			X		X	X
- Vérification de la pression des pneus	X	X	X	X	X	X	X	X
- Deshabillage intérieur papier et housses plastiques					X			
- Vérification et serrage des écrous de roues AV et AR	X	X	X	X	X	X	X	X
- Pose des enjoliveurs			X	X	X	X		
- Mise en place de l'outillage (manivelle cric)	X	X	X	X	X	X	X	X
- Mise en place trousse à outils	X	X				X	X	X
- Vérification serrages bornes de batteries	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification niveau huile moteur	X	X	X	X	X	X	X	X
- Vérification niveau huile boîte de vitesses					X			

AA. Voir et lire tout manuel à votre disposition = fiche de