

14^{CV} CITROËN

TYPE C 6



CATALOGUE

des

PIÈCES DÉTACHÉES



SOCIÉTÉ ANONYME
ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 Frs

143, QUAI DE JAVEL. — PARIS-XV^e

14^{CV} CITROËN

TYPE C 6



CATALOGUE

des

PIÈCES DÉTACHÉES



SOCIÉTÉ ANONYME
ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 Frs

143, QUAI DE JAVEL. — PARIS-XV^e

R. C. Seine 216.018 B.

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

14 CV CITROËN - TYPE C 6

Édition provisoire

PRESENTATION

Nota. — Ne sont pas comprises dans ce catalogue que nous vous présentons les pièces spéciales au châssis long C. 4. C. Pour les pièces du châssis C. 4. D. 1.000 kilos, nous réclamer le fascicule des pièces spéciales.

Il manque à ce catalogue, une partie des pièces d'Electricité; pour cette nomenclature, un additif vous sera adressé prochainement.

Cette première édition n'a pu vous être adressée avec photographies, car l'exécution de celles-ci demande un délai assez long. Nous avons cru bien faire en imprimant ce catalogue dans l'ordre alphabétique, ce qui en facilitera grandement la lecture.

Pour vous permettre de retrouver avec plus de facilité les organes, nous avons établi une table des matières que nous vous prions de bien vouloir consulter, ceci pour vous rendre compte de l'ordre dans lequel ils se trouvent classés.

Consulter la table des matières page 7, ainsi que le tableau des types de châssis et symboles de carrosseries, page 5.

EXPEDITIONS

Toutes nos marchandises voyagent aux risques du destinataire, et nous engageons nos clients à vérifier soigneusement leurs colis à l'arrivée, afin de justifier toutes réclamations dans le cas de détérioration des pièces ou de manquants.

Les emballages ne sont jamais repris.

Sans indications spéciales pour le mode d'envoi, nous expédions toujours en grande vitesse, domicile, port dû.

PIECES RETOURNEES POUR EXAMEN

Conformément au libellé de la clause de garantie, les pièces supposées défectueuses doivent nous parvenir, franco, 175, rue du Président-Wilson, Levallois-Perret (Seine), si elles sont envoyées par poste, et franco domicile, 54, quai Michelet, Levallois-Perret par Batignolles-Marchandises, s'il s'agit de « Petite ou Grande Vitesse », avec indication du numéro du châssis dont elles proviennent, pour examen préalable.

Dans le cas où l'envoi d'une pièce en remplacement devrait s'effectuer d'urgence, sans attendre l'arrivée entre nos mains de l'organe supposé défectueux, la pièce nouvelle sera facturée. Après examen et décision de notre Service technique, le prix de la pièce facturée sera, s'il y a lieu, remboursé, les frais d'expédition et d'emballage restant toujours à la charge de l'acheteur.

IMPORTANT

Il est indispensable, pour tout retour de pièces, de nous indiquer le numéro et la date de la facture.

COMMANDES

Il est indispensable d'indiquer pour chaque commande :

- 1° Le numéro du châssis et le numéro du moteur;
- 2° Le numéro et la désignation de chaque pièce;
- 3° L'adresse exacte, le mode d'envoi et la gare desservant la localité;
- 4° Pour les pièces de carrosserie, le type de voiture ou symbole.

MODELE DE COMMANDE POUR PIECES MECANIKUES

Société Anonyme André CITROËN, Service des Pièces détachées,
175, rue du Président-Wilson, Levallois-Perret (Seine).

Veillez m'envoyer.....
à (1)
par (2)
pour le châssis n° 14.753 (moteur n° 33.250) :
1 vilebrequin n° 460.022.
6 boulons de bielle avec écrou 33.642 n° 450.078.
Etc., etc...

SIGNATURE :

MODELE DE COMMANDE POUR PIECES DE CARROSSERIE

Veillez m'envoyer.....
à (1)
par (2)
pour le châssis n° 14.753 (moteur n° 33.250), type de carrosserie Berline (ou symbole) :
1 aile AV droite, émaillée, n° 290.097.

SIGNATURE :

(1) Indiquer la gare.
(2) Mode d'expédition choisi.

NOMENCLATURE DES SYMBOLES DES DIFFÉRENTS TYPES DE CARROSSERIE 14 CV TYPES C 6.-B (Normal) et C 6.-E (Long)

Nota. — Sur ce catalogue, ne sont pas mentionnées les pièces spéciales au type C. 6. E.

DÉSIGNATIONS	SYMBOLES
Berline 4 places, 4 portes.....	B
Cabriolet 2 places, décapotable.....	RO2
Conduite intérieure 4 places, 4 portes.....	S
Faux cabriolet 4 places, 2 portes, ballon métal.....	R2
Faux cabriolet 4 places, 2 portes, ballon métal.....	R4
Torpédo 4 places, 4 portes.....	SOP

ÉCHANGES STANDARD D'ORGANES

MECANIQUE

<i>Moteur C. 6, avec carburateur, sans distributeur, ni bobine, ni bougies, ni dynamo, ni embrayage, échangé contre un moteur de même série entièrement révisé par l'usine</i>	1.750
<i>Embrayage avec douille coulissante</i>	75
<i>Boîte de vitesses, avec embrayage complet, douille coulissante et couronne de démarreur, leviers et pédales, sans démarreur</i>	650
<i>Pont AR, avec moyeux, freins complets, chapeaux de roues et plateau d'entraînement sur pignon d'attaque</i>	850
<i>Servo-frein, sans tiges de commande ni tube d'aspiration</i>	100
<i>Boîtier de direction avec son support, sans levier ni barre de direction</i>	220
<i>Carburateur Solex, sans filtre à essence et sans épurateur d'air</i>	125
<i>Essieu AV, avec freins, moyeux, leviers et barre d'accouplement, sans barre de direction, échangé contre un essieu entièrement révisé par l'usine, comportant un corps d'essieu neuf</i>	700
<i>Dynamo ne comportant aucune pièce manquante, sans conjoncteur-disjoncteur</i>	125
<i>Démarreur ne comportant aucune pièce manquante</i>	125

CARROSSERIE

<i>Caisse nue Torpedo, sans pare-brise, ni capote, ni ailes, ni garniture, échangée contre une caisse remise en état, sans peinture</i>	1.500
<i>Caisse nue Conduite Intérieure, Berline ou Familiale, avec portes, carcasse de pavillon, non garnie, sans pare-brise, ni ailes, ni glaces, ni garniture, échangée contre une caisse remise en état, sans peinture</i>	2.500
<i>Porte Torpedo réparable, échangée contre une porte remise en état, sans garniture ni peinture</i>	100
<i>Portière Conduite Intérieure, Berline ou Familiale réparable, échangée contre une portière remise en état, sans garniture, ni glace, ni peinture</i>	125

TABLE DES MATIERES

ORDRE D'INSCRIPTION SUR CATALOGUE

MOTEUR.	10	FREINS.	9
EMBRAYAGE ET COURONNE DE DÉMARREUR.	7	ESSIEU AV ET SES FREINS. . .	8
BOITE DE VITESSES (y compris pédales et arbre de commande des freins)	3	DIRECTION	5
ARBRE DE TRANSMISSION. . .	2	CHASSIS.	4
PONT AR ET SES FREINS . .	12	SUSPENSION.	13
		ÉLECTRICITÉ	6
		OUTILLAGE	11
		ACCESSOIRES	1

Numéros
d'ordre

ORDRE ALPHABÉTIQUE

Pages

1. ACCESSOIRES (Enjoliveurs, Thermomètre, etc.)	45																														
2. ARBRE DE TRANSMISSION	22																														
3. BOITE DE VI- TESSES, y com- pris pédales et arbre de com- mande des freins.	<table> <tr> <td>Arbres et chapeaux de roulement</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Carter.</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Fourchettes</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Leviers de changements de vitesses et des freins.</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Pignons.</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Alimentation d'essence</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Cadre.</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Capot.</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Support de paniers d'accus (ou panier)</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Porte-roue.</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Pot d'échappement</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Radiateur, sa fixation et canalisation</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Réservoir d'essence et alimentation d'essence</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Suspension du moteur</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Tablier</td> <td>35</td> </tr> </table>	Arbres et chapeaux de roulement	21	Carter.	18	Fourchettes	18	Leviers de changements de vitesses et des freins.	18	Pignons.	21	Alimentation d'essence	36	Cadre.	32	Capot.	35	Support de paniers d'accus (ou panier)	32	Porte-roue.	32	Pot d'échappement	35	Radiateur, sa fixation et canalisation	38	Réservoir d'essence et alimentation d'essence	36	Suspension du moteur	32	Tablier	35
Arbres et chapeaux de roulement	21																														
Carter.	18																														
Fourchettes	18																														
Leviers de changements de vitesses et des freins.	18																														
Pignons.	21																														
Alimentation d'essence	36																														
Cadre.	32																														
Capot.	35																														
Support de paniers d'accus (ou panier)	32																														
Porte-roue.	32																														
Pot d'échappement	35																														
Radiateur, sa fixation et canalisation	38																														
Réservoir d'essence et alimentation d'essence	36																														
Suspension du moteur	32																														
Tablier	35																														
4. CHASSIS.	30																														
5. DIRECTION	30																														
6. ÉLECTRICITÉ	<table> <tr> <td>Commandes de commutateur et d'avertisseur</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Démarreur et système de démarrage</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Distributeur et bobine</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Dynamo sauf conjoncteur</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Phares</td> <td>44</td> </tr> </table>	Commandes de commutateur et d'avertisseur	42	Démarreur et système de démarrage	43	Distributeur et bobine	17	Dynamo sauf conjoncteur	43	Phares	44																				
Commandes de commutateur et d'avertisseur	42																														
Démarreur et système de démarrage	43																														
Distributeur et bobine	17																														
Dynamo sauf conjoncteur	43																														
Phares	44																														

7.	EMBRAYAGE ET COURONNE DE DÉMARREUR.	18
8.	ESSIEU AV ET SES FREINS.	Barre d'accouplement. 28 Barre de direction 28 Essieu AV. 28
9.	FREINS	Arbre intermédiaire. 25 Commande de frein sur roues AV et AR 25 Servo-frein. 27
10.	MOTEUR	Alimentation d'essence 36 Canalisation d'huile moteur; sauf indicateur. . . 12 Carburateur, tirettes de départ et de ralenti, filtre d'air. 15 Commande d'accélérateur 16 Cylindre-carter 9 Arbre à cames, soupape 12 Distributeur et bobine. 17
	<i>Distribution.</i>	Commande de distributeur et de pompe à huile. 12 Distribution proprement dite 12
	Filtre d'huile avec canalisation	14
	Pompe à eau	14
	Suspension du moteur	32
	<i>Vilebrequin.</i>	Bielles 11 Pistons 11
	Ventilateur.	14
11.	OUTILLAGE	45
12.	PONT AR ET SES FREINS	Carter. 22 Corps 22 Différentiel 23 Moyeux. 23 Pignon d'attaque. 23
13.	SUSPENSION	Amortisseurs AV et AR. 41 Fixation des ressorts. 38 Ressorts et lames des ressorts 40

Nota. — Voir le tarif des **Échanges Standard** page 6.

Catalogue des Pièces détachées 14 CV

TYPE C 6

MOTEUR

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
MOTEUR		
<u>CYLINDRE-CARTER</u>		
EAREUR	117.931	Arrêteur des écrous de goujon de fixation du tube d'échappement.
ELOTIEUR	450.142	Arrêteur double pour écrou de 12 de chapeau de palier.
FONDOIR	1.034	Arrêteur d'écrou de goujon de tubulure de sortie d'eau.
GLAVEX	32.126	Arrêteur simple pour écrou de 14 de chapeau de palier.
EAVISEUR	450.138	Arrêteur de vis de fixation de tôle AR support du moteur.
EZOLIEUR	450.140	Arrêteur des vis de fixation de tôle AV support du moteur.
EJORIEUR	450.010	Arrêteur des vis de fixation de tôle AV support du moteur.
EBAGEUR	450.108	Bague de centrage de culasse.
EBOUCHEUR	450.016	Bouchon de vidange du moteur.
ELOUKEUR	88.901	Bouchon de vidange du cylindre.
HAYA	4.388	Bougie.
KARA	386	Boulon fixant le couvercle de distribution sur tôle AV. support du moteur, avec écrou 1.505.
EBOUTEUR	450.003	Bouton de cache-soupapes.
ELEURSIX	450.171	Cache-fils.
ESORSIX	450.096	Cache-soupapes.
ECARSIX	450.020	Carter inférieur.
EHATEUR	450.109	Chapeau de palier AV.
EPALEUR	450.110	Chapeau de palier n° 2.
EDILATEUR	450.111	Chapeau de palier de distribution.
EDIOKEUR	450.112	Chapeau de palier AR.
ECOPIEUR	450.187	Colonnnette de fixation du cache-fils.
ECOLBEUR	450.024	Collerette du couvercle de distribution.
ESANTEUR	450.215	Couvercle de distribution, avec collerette.
ELARSIX	450.186	Culasse goujonnée.
EKOSIEUR	450.177	Cuvette du ressort de fixation du cache-fils.
ECYRSIX	450.190	Cylindre-carter complet.
EDECOEUR	450.126	Demi coquille inférieure d'étanchéité du palier AR.
ECOSUEUR	450.125	Demi coquille supérieure d'étanchéité du palier AR.
ECROBEUR	88.155	Écrou borgne de fixation des tubulures d'admission et d'échappement.
FLAVIUS	1.505	Écrou de goujon de fixation } du couvercle de distribution, de tubulure de sortie d'eau.
MABRUIK	113.007	Écrou de fixation de bride de tube d'échappement.
EMAFEUR	88.154	Écrou de 14 pour fixation de chapeau de palier avant.
EKKIEUR	88.153	Écrou } de 12, pour fixation de chapeau de palier AV. de goujon de fixation de culasse.
DAPTION	12.648	Écrou de fixation de tôle AV support de moteur.
FABRONI	1.020	Écrou de fixation du carburateur.
ETRIEUR	450.159	Etrier de fixation des tubulures sur le cylindre.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EICTEUR	88.392	Goujon de fixation de cache-soupapes.
EFESHEUR	88.380	Goujon de fixation de bride du tube d'échappement.
EGFICEUR	88.352	Goujon { de fixation du carburateur.
EGOCHAEUR	88.460	Goujon { de fixation de la tubulure de sortie d'eau.
EGAFIEUR	88.453	Goujon de fixation de chapeau de palier AV et AR et de palier n° 2.
EGOEUR	88.462	Goujon de fixation du chapeau de palier distributeur, diamètre : 12 m/m.
EGOCULEUR	88.451	Goujon de fixation du chapeau de palier distributeur, diamètre : 14 m/m.
EBROLIEUR	88.396	Goujon de fixation de culasse.
EGOCOEUR	88.450	Goujon de fixation des tubulures d'échappement et d'admission.
EGOUJEUR	88.351	Goujon de fixation de culasse (court), côté distributeur.
EGOJAEUR	88.353	Goujon { de fixation du filtre.
		{ de fixation de tôle AV support de moteur.
		{ de fixation de tôle AV, support de moteur et de couvercle de distribution.
		{ de fixation de la pompe à eau.
ELIPIEUR	88.381	Goujon de fixation des tubulures d'admission.
ETAKIEUR	88.383	Goujon de fixation de tubulure d'échappement.
EGOPIEUR	116.327	Goupille de douille « baïonnette » de fixation de cache-fils.
EOILEUR	450.136	Graisser de chaîne.
EJOINTEUR	450.221	Joint entre carter inférieur et cylindre-carter.
OREO	830	Joint du bouchon de vidange de moteur.
EVIDEUR	112.054	Joint du bouchon de vidange du cylindre.
HAIE	2.158	Joint de bougie.
EJOHNEUR	450.183	Joint de cache-soupapes.
EJOCAEUR	450.023	Joint de couvercle de distribution.
EJOCUEUR	450.103	Joint métalloplastique de culasse.
EDESUEUR	450.223	Joint de plaque de désablage.
EJOFAEUR	450.124	Joint de plaque de fermeture de tôle AR, support du moteur.
EJATOEUR	450.120	Joint de tôle AR, support du moteur.
EJOTEUR	450.118	Joint de tôle AV, support du moteur.
EJOTUEUR	450.158	Joint entre tubulures d'admission et d'échappement (métalloplastique).
EKERSIX	450.152	Joint entre cylindre et tubulure (extérieur).
ECERSIX	450.153	Joint entre cylindre et tubulure (central).
EJITEUR	450.107	Joint de tubulure de sortie d'eau.
ENJOEUR	450.127	Joint latéral de la 1/2 coquille inférieure d'étanchéité.
ETORSIX	489.970	Moteur complet avec distributeur, et filtre d'huile (sans dynamo ni bobine, ni carburateur, ni cache-fils).
EDURSIX	450.090	Plaque de désablage formant cache-fûts.
EPLAFEUR	450.122	Plaque de fermeture de tôle AR, support de moteur.
EPLAGEUR	450.123	Plaquette de regard de tôle AR, support de moteur.
ERAGNEUR	450.191	Poignée de fixation de cache-fils.
ERESEUR	450.179	Ressort de fixation du cache-fils.
EAPIKEUR	88.612	Rondelle d'appui du tube de fixation du cache-fils.
ESEGMEUR	450.100	Segment d'arrêt du bouton de cache-soupapes.
ESGAEUR	450.180	Segment d'arrêt de rondelle d'appui pour fixation de cache-fils.
ETOLAEUR	450.167	Tôle AR, support du moteur.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ETALEUR	450.166	Tôle AV, support du moteur.
ETUBAEUR	450.195	Tubulure d'admission goujonnée.
ETOEUR	450.197	Tubulure d'échappement goujonnée.
ETBUEUR	450.165	Tubulure de sortie d'eau.
EVASEUR	450.128	Vis de fixation de la demi-coquille inférieure d'étanchéité.
		de plaque de désablage.
EVISEUR	50.867	Vis de fixation } de plaquette de regard. } du carter inférieur.
		de plaque de fermeture de tôle AR, support du moteur.
ESFIEUR	450.139	Vis de fixation de tôle AR, support du moteur.
ESFITEUR	450.141	Vis de fixation de tôle AV, support du moteur, côté arbre à cames.
GABISO	2.920	Vis de fixation des tubulures d'admission et d'échappement.

VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS

MABOE	12.476	Arrêteur d'écrou de boulon de bielle.
EMASTEUR	450.075	Arrêteur des écrous de boulon fixant volant moteur.
EVENRSIX	450.161	Arrêteur d'écrou de fixation de la poulie de commande de ventilateur.
EKAREUR	117.713	Arrêteur de la vis d'arrêt d'axe de piston.
GLACI	2.366	Arrêteur de la vis de fixation de masselottes d'équilibrage.
EAXFIEUR	450.082	Axe de piston.
EBIELEUR	460.021	Bielle complète.
EBOBIEUR	450.078	Boulon de bielle, avec écrou 33.642.
LWOEUR	39.589	Clavette Woodruff } du pignon de vilebrequin. } de la poulie de commande de ventilateur.
ECOUSEUR	450.115	Coussinet de palier AR.
ECOSLEUR	450.113	Coussinet de palier AV.
ECOPAEUR	450.114	Coussinet de paliers intermédiaires AV et AR.
MABEUL	33.642	Écrou de boulon de bielle.
FLAVIUS	1.505	Écrou de boulon de fixation du volant moteur.
ECROFIEUR	450.071	Écrou de fixation de la poulie de commande de ventilateur.
EPIMAEUR	450.063	Goupille de mise en marche de vilebrequin.
ECULIR	117.281	Graisser (modèle normal).
MABFEING	33.708	Graisser (modèle plat).
EQUISIX	450.083	Masselotte d'équilibrage de vilebrequin.
EMAIRSIX	648.024	Manivelle de mise en marche complète, formant démonte-roue.
ENGREUR	450.067	Pignon du vilebrequin.
EPISTEUR	450.079	Piston nu.
EPAXCEUR	460.023	Piston complet avec axe et segments.
EPOIRSIX	460.024	Poulie de commande de ventilateur.
ERODAPEUR	450.066	Rondelle d'appui du vilebrequin.
EARLEUR	472.043	Rallonge de graisseur.
EROREGEUR	450.065	Rondelle de réglage du vilebrequin.
CYATHEE	6.303	Roulement 17×47×14 de centrage de pignon de prise directe sur le vilebrequin.
ERINGMEUR	450.080	Segment de piston.
ESEPISEUR	450.081	Segment de piston racleur.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
FESOUR	2.122	Segment de retenue du roulement de centrage de pignon de prise directe.
ETOILEUR	450.069	Tôle de rejet d'huile du vilebrequin.
EVILIRSIX	460.035	Vilebrequin complet, avec masselottes, sans goupille de mise en marche.
FELAT	1.035	Vis d'arrêt de l'axe de piston.
EVIFISEUR	450.061	Vis de fixation du guide de poussoir de soupapes.
BOEUF	1.677	Vis de fixation des masselottes d'équilibrage.
EVFIVEUR	450.074	Vis de fixation du volant de moteur.
ECAMBEUR	460.045	Volant moteur.
DISTRIBUTION — COMMANDE DE DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE ET DE		
POMPE A HUILE — CANALISATION D'HUILE		
ECAMRSIX	460.002	Arbre à cames.
EABACEUR	709.027	Arbre de commande du distributeur et de la pompe à huile, avec pignon monté.
ECOADEUR	709.007	Arbre de commande de distributeur et de la pompe à huile, seul.
EARPOEUR	450.058	Arrêt de poussoir de soupape.
EAGOUEUR	470.026	Arrêteur du goujon fixant le filtre à huile.
MABOE	12.476	Arrêteur de la vis d'arrêt du coussinet d'arbre de commande de distributeur.
EADCOEUR	460.009	Arrêteur } des vis et écrous fixant tuyaux de circulation d'huile. } de l'écrou de blocage de pignon d'arbre à cames.
FONDOIR	1.034	Arrêteur de la vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile.
MABXUID	40.138	Arrêteur des vis de fixation du coussinet d'arbre à cames.
EAVIPEUR	450.062	Arrêteur de vis de fixation de guide de poussoir de soupape.
EAXOTEUR	470.004	Axe à tournevis de pompe à huile.
EFOUDEUR	470.009	Axe de pignon fou de pompe à huile.
EBAGEBEUR	709.005	Bague de butée supérieure d'arbre de distributeur.
EBAENEUR	709.011	Bague d'entraînement sur arbre de distributeur.
EBOCHEUR	470.031	Bouchon de remplissage d'huile.
EBOLTEUR	18.070	Boulon de serrage du collier de distributeur avec écrou 18.169.
EOLDEUR	450.068	Chaîne de distribution.
ESTYLEUR	88.103	Clavette Woodruff d'entraînement de pignon de commande de distributeur.
FERES	1.163	Clavette Woodruff du pignon d'arbre à cames.
EREYTEUR	35.236	Clavette Woodruff du pignon sur axe à tournevis de pompe à huile.
ECOLIEUR	709.001	Collier de fixation du distributeur d'allumage.
ECOTECEUR	470.018	Contre-écrou de vis de réglage de pression d'huile.
ECONTEUR	450.057	Contre-écrou de vis de réglage de poussoir de soupape.
ECORPEUR	470.003	Corps de pompe à huile.
ECOUSIEUR	460.010	Coussinet AV d'arbre à cames.
ECOSAEUR	709.002	Coussinet de l'arbre de commande de distributeur.
ECOUPEUR	470.008	Couvercle de pompe à huile.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ECUVEUR	450.053	Cuvette d'appui du ressort de soupape.
EDISUREUR	18.169	Ecrou du boulon de serrage du collier de distributeur.
FLAVIUS	1.505	Ecrou du goujon de fixation du filtre à huile.
ECROPEUR	460.008	Ecrou de pignon d'arbre à cames.
FACINI	1.023	Ecrou de vis de fixation des tuyauteries d'huile.
EFILTEUR	470.010	Filtre à huile de la pompe.
FOSTER	1.144	Goupille de bague de butée supérieure d'arbre du distributeur.
EGOUCEUR	709.012	Goupille conique de bague d'arbre d'entraînement de distributeur.
EGOCAEUR	450.054	Goupille de la cuvette de ressort de soupape.
EDIKSEUR	116.328	Goupille de pignon de commande du distributeur.
EGUIDEUR	450.162	Guide de poussoir de soupape.
EGUISEUR	450.087	Guide soupape.
EJAUGEUR	450.145	Jauge d'huile.
EJOIXEUR	470.013	Joint de bride de tuyauterie d'huile.
EZONSEUR	470.019	Joint de contre-écrou de réglage de pression d'huile.
ERAJCEUR	117.085	Joint de raccord de tuyau d'arrivée d'huile à l'indicateur.
EJOSAEUR	470.002	Joint de socle de pompe à huile.
ECAMIEUR	460.042	Pignon d'arbre à cames.
EORIDEUR	709.008	Pignon de commande du distributeur.
EZAPOEUR	470.005	Pignon fixe de pompe à huile sur axe à tournevis.
EPIGEUR	470.007	Pignon fou de pompe à huile.
EPISEUR	470.015	Piston de réglage de pression d'huile.
	470.059	Pompe à huile complète, avec filtre.
EXPOUSEUR	450.055	Poussoir de soupape.
GEOTRO	2.067	Raccord du tuyau d'arrivée d'huile à l'indicateur.
EMESREUR	450.059	Ressort d'arrêt de poussoir de soupape.
EXSEREUR	470.016	Ressort du piston de réglage de pression d'huile.
EZESOEUR	460.018	Ressort de soupape.
GIOVI	1.410	Rondelle d'écrou de blocage du pignon d'arbre à cames.
EXRODEUR	709.004	Rondelle de butée inférieure d'arbre du distributeur.
EBUTEUR	460.038	Rondelle de butée de pignon d'arbre à cames.
EZOCLEUR	470.001	Socle de pompe à huile.
ERSOUEUR	450.051	Soupape.
ESIURSIX	470.022	Support de tuyau de circulation d'huile.
EMDEUR	470.035	Tuyau d'arrivée d'huile à l'indicateur.
ENRAMEUR	470.032	Tube de remplissage d'huile.
ERTYEUR	470.034	Tuyau de circulation d'huile AV et AR.
ETURSIX	470.033	Tuyau de circulation d'huile, milieu.
EXVISEUR	709.003	Vis d'arrêt du coussinet d'arbre de commande du distributeur.
EVDAEUR	450.131	Vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile.
EVIXIEUR	89.107	Vis d'assemblage de la pompe à huile.
EVISEUR	709.006	Vis de fixation du collier de distributeur.
COCON	2.183	Vis de fixation du coussinet AV d'arbre à cames.
MABLAZE	31.440	Vis fixant le filtre de pompe à huile.
FESCA	2.120	Vis fixant les tuyauteries d'huile AV et AR.
GAURUS	1.554	Vis fixant les tuyauteries sur pompe et sur support.
GEOSCOPI	2.057	Vis de raccord orientable de tuyau d'arrivée d'huile à l'indicateur.
EXVAREUR	450.056	Vis de réglage de poussoir de soupape, avec contre-écrou 450.057.
EVPESEUR	470.017	Vis de réglage de pression d'huile.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
FILTRE A HUILE — CANALISATION ET FIXATION		
EZCTEUR	88.674	Arrêteoir d'écrou de fixation du filtre à huile.
EXGREUR	88.670	Arrêteoir du raccord orientable d'arrivée d'huile au filtre.
ERCONEUR	470.043	Colonnnette de filtre à huile.
EBGOEUR	88.159	Ecrou de fixation du filtre à huile sur la colonnette.
FLAVIUS	1.505	Ecrou de goujon de fixation du support de filtre à huile.
EMXBAEUR	470.044	Embase de colonnette de filtre à huile.
EHULGUS	117.100	Filtre à huile (cartouche seule).
EXRFEUR	88.672	Frein d'écrou de fixation du support de filtre à huile.
EGOULEUR	88.351	Goujon de fixation de support de filtre à huile.
EAXJEUR	2.238	Joint { d'embase de colonnette du tuyau d'arrivée d'huile. de colonnette de filtre à huile.
EGBAEUR	470.045	Plaquette de réglage de vis d'orientation de l'embase de filtre à huile.
EGCAEUR	470.048	Raccord orientable du tuyau d'arrivée d'huile.
EXBUEUR	470.049	Support du filtre à huile.
EGTYEUR	470.052	Tuyau d'arrivée d'huile au filtre, avec raccord orientable.
EXVIEUR	470.046	Vis d'orientation de l'embase de colonnette de filtre à huile.
EBNIEUR	2.380	Vis de raccord orientable d'arrivée d'huile du filtre.
EJIXEUR	470.047	Vis de raccord de sortie d'huile sur le carter-cylindre.
VENTILATEUR ET POMPE A EAU		
EJASIX	88.666	Arrêteoir de l'écrou de blocage de la poulie de ventilateur.
EARISEUR	450.044	Arrêteoir de vis de fixation de ventilateur.
EDAGMEUR	117.575	Arrêteoir pour écrou du corps de pompe à eau.
EAXERSIX	450.038	Axe de pompe à eau, seul.
EBOLWEUR	10.378	Clavette Woodruff de la poulie de ventilateur.
EOURSIX	472.002	Corps de pompe à eau bagué.
ECOVENEUR	450.046	Courroie de ventilateur.
EWATEUR	472.012	Douille du corps de pompe à eau.
ECOBLOEUR	450.045	Ecrou de blocage de la poulie de ventilateur.
FLAVIUS	1.505	Ecrou de corps de pompe à eau.
ECROSAEUR	450.040	Ecrou de serrage du roulement d'axe de pompe à eau.
ESCREUR	472.013	Ecrou de presse-étoupe de pompe à eau.
ENROEUR	450.039	Entretoise de roulement d'axe de pompe à eau.
EOUPEUR	472.014	Frein d'écrou de presse-étoupe de pompe à eau.
EGARIEUR	450.033	Garniture d'étanchéité de corps de pompe à eau.
EGLOEUR	1.144	Goupille de la palette de pompe à eau.
EJOCOEUR	450.031	Joint de corps de pompe à eau.
ELOSEUR	450.041	Palette de pompe à eau.
EIRIRSIX	450.042	Poulie de ventilateur.
EROREDEUR	450.037	Rondelle de retour d'huile du roulement de pompe à eau.
ERASEREUR	450.034	Rondelle de serrage de la garniture d'axe de pompe à eau.
CYATHEE	6.303	Roulement 17×47×14 d'axe de pompe à eau.
EVENTEUR	460.050	Ventilateur.
COCON	2.183	Vis de fixation du ventilateur.
EPRECEUR	89.505	Vis de frein d'écrou de presse-étoupe de pompe à eau.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
CARBURATEUR AVEC FILTRE D'AIR; COMMANDES DE RALENTI ET DE		
DEPART. } Commande d'accélérateur : Voir page 16. } Tuyauterie : Voir page 36.		
EATEUR	585.144	Attache-gaine de commande de volet d'air, montée sur tablier.
EPALEUR	489.007	Axe de papillon de commande des gaz.
EVODEUR	489.024	Axe de volet de départ.
MABCAJ	114.666	Bille d'arrêt de tirette de départ.
EMURUS	117.707	Bouton de ralenti, avec corps du bouton 117.503, inscription en français.
EMALUS	117.821	Bouton de ralenti, avec corps du bouton 117.503, inscription en anglais.
EDONANUS	117.827	Bouton de ralenti, avec corps du bouton 117.503, inscription en allemand.
EMIRONUS	117.824	Bouton de ralenti, avec corps du bouton 117.503, inscription en italien.
ELOQUEUR	585.146	Bouton de départ, avec tirette 585.140, inscription en français.
EPAREUR	585.147	Bouton de départ, avec tirette 585.140, inscription en anglais.
EDARTEUR	585.148	Bouton de départ, avec tirette 585.140, inscription en allemand.
EDADLEUR	585.149	Bouton de départ, avec tirette 585.140, inscription en italien.
EBUSAEUR	489.042	Buse d'air. (Indiquer cote.)
EBZEUR	489.038	Butée de papillon, avec ergot.
EJACA	117.115	Câble de commande de ralenti.
ECABLEUR	585.141	Câble de commande de volet de départ.
EGXCISIX	489.050	Carburateur complet, sans filtre à air.
ERXAEUR	489.016	Chapeau de gicleur principal.
EDUMO	14.446	Collerette de fixation corps de tirette de départ.
EMOCEUR	489.041	Corps du carburateur.
EYACA	117.684	Corps de tirette de départ.
EBURINUS	117.502	Corps de tirette de ralenti.
EZCUXEUR	489.044	Cuve avec tige guide du flotteur.
DABTINA	33.178	Ecrou à chapeau d'axe de papillon de commande des gaz.
EJCDEUR	489.030	Ecrou d'axe de volet de départ.
EBCROEUR	489.017	Ecrou de démontage de la cuve.
FLAVIUS	1.505	Ecrou de fixation du carburateur.
MABCORD	18.050	Ecrou de vis de serrage du support de gaine et de l'attache-gaine.
EWAFSIX	489.053	Filtre d'air.
ERFOEUR	489.031	Flotteur de carburateur.
MABCOAD	114.059	Frein d'arrêt de la tirette de ralenti.
EKIKA	117.116	Gaine de câble de ralenti.
EGTIEUR	585.237	Gaine de câble de commande de volet d'air avec guide monté sur carter moteur.
EGLIEUR	113.263	Gicleur auxiliaire. } Indiquer alésage.
EGILAEUR	489.043	Gicleur principal. }
EOINTEUR	450.050	Joint de bride de carburateur.
EGIPOEUR	489.035	Joint de porte-gicleur.
GILKEN	2.110	Joint de siège de pointeau.
ECACANUS	117.504	Jonc d'arrêt de la vis d'arrêt du bouton de ralenti.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ELEVAEUR	489.028	Levier de commande de départ.
EXLAEUR	489.001	Levier de commande des gaz (nu).
EPAPOEUR	489.036	Papillon de commande des gaz, avec onglet.
EPRINEUR	489.014	Porte-gicleur principal.
FRASOEUR	489.029	Ressort du levier de commande de départ.
ETITUEUR	489.020	Ressort du titillateur.
DABI	33.180	Ressort pour vis de butée de ralenti et de vis de ralenti.
MABCLOV	114.052	Ressort de verrouillage de la tirette.
EZBONEUR	489.010	Rondelle d'axe de papillon.
DIUR	11.840	Rotule mâle et femelle sur levier de commande des gaz.
EFSOTEUR	489.040	Siège et pointeau, assemblés.
ESTEUR	489.011	Siège de ralenti.
E.DKEUR	585.284	Support de gaine de commande de ralenti.
ESIOTEUR	585.143	Support de gaine de commande de volet d'air monté sur corps de tirette de départ.
MANCZET	114.056	Tirette de commande de ralenti, seule.
ETITEUR	489.019	Titillateur.
DABEVRA	33.044	Vis de buse.
DABENI	33.043	Vis de butée d'ouverture sur levier de commande des gaz.
DABEKIV	33.273	Vis de butée de ralenti.
DABEVU	33.039	Vis de papillon et de volet de départ.
ERALOEUR	489.012	Vis de ralenti.
MABCOZA	114.058	Vis d'arrêt du bouton de tirette de ralenti.
EVIRKEUR	3.013	Vis de serrage du support de gaine et de l'attache-gaine, avec écrou 18.050.
MABCUNI	114.053	Vis de verrouillage de tirette de départ.
ECOLOEUR	489.037	Volet de départ, avec butée.

COMMANDE D'ACCELERATEUR

ETABFRAM	585.280	Axe de commande d'accélérateur, direction à droite.
EAXFRAM	585.228	Axe-levier de commande d'accélérateur, avec rotule mâle, direction à gauche.
EOIFRAM	585.278	Boîte à rotule de commande d'accélérateur.
ECOAFRAM	585.166	Corps de pédale d'accélérateur, direction à droite.
EDUBANI	18.051	Écrou de boulon de fixation de la pédale d'accélérateur sur son axe.
FACINI	1.023	Écrou de fixation du support de renvoi d'accélérateur.
EBPFRAM	585.163	Patin de pédale d'accélérateur.
EWOFRAM	585.169	Pédale d'accélérateur, direction à gauche.
ERASFRAM	585.170	Ressort de rappel d'accélérateur.
EARKFRAM	585.162	Rondelle de butée de la commande d'accélérateur.
ECABFRAM	88.620	Rondelle de serrage du support de renvoi d'accélérateur.
ESSUFRAM	585.225	Support de renvoi d'accélérateur.
EABFRAM	585.273	Tige de commande d'accélérateur.
EHIGFRAM	585.165	Tige de pédale d'accélérateur, direction à droite.
ETAFRAM	585.248	Tube entretoise de l'axe de commande d'accélérateur, direction à droite.
MABCORD	18.070	Vis de boulon de fixation de la pédale d'accélérateur sur son axe, avec écrou 18.051.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE ET BOBINE — FILS D'ALLUMAGE (voir additif,		
chapitre ELECTRICITE).		
EBROMING	709.031	Arbre plateau porte-masses.
EGLOMING	709.018	Arrêteur double de boulon de fixation de la bobine.
EBAXMING	709.032	Axe de ressort de tête de distributeur.
EBLOCMING	709.033	Bloc isolateur pour vis de borne.
ESTRIMING	709.025	Bobine.
ERSTMING	709.103	Câble de condensateur à distributeur.
EBCAMING	709.048	Came.
EBDUMING	709.034	Charbon de tête de distributeur.
ETAXMING	709.035	Clavette pour commande tournevis.
EORMING	709.049	Commande de tournevis.
EBRASMING	709.037	Condensateur.
EBOZMING	709.050	Connexion du condensateur.
EBTAMING	709.038	Contact platiné avec support supérieur.
EBSTMING	709.101	Contact platiné, avec support inférieur.
EBLOMING	709.051	Corps de distributeur.
EBQMING	709.040	Couvercle de tête de distributeur.
EBLUGMING	709.030	Distributeur d'allumage complet.
EBLINGMING	709.102	Ecrou de vis d'attaché de ressort de linguet.
EGLAMING	709.052	Ecrou inférieur de borne de bobine.
EKISMING	709.053	Ecrou supérieur de borne de bobine.
EBFEUMING	709.056	Feutre de graissage de came.
EGRAIMING	709.057	Graisseur.
ETOZMING	709.041	Linguet.
EBMASMING	709.058	Masse d'avance automatique.
EBSMING	709.059	Plaque de rupture inférieure.
EBKIMING	709.060	Plaque de rupture supérieure.
EBSOMING	709.043	Porte-balai rotatif.
EBSPIRING	709.061	Ressort d'attache de tête de distributeur.
EBOKMING	709.062	Ressort { de fixation du linguet. de retenue des masses.
EBREGMING	709.063	Ressort de réglage de masse.
EBDOMING	709.064	Rondelle de butée d'accouplement du tournevis.
EPAIRMING	709.055	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis (2 mm.).
EMORMING	709.065	Rondelle d'épaisseur pour masse.
EJKUMING	709.054	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis (1 mm.).
EGUZMING	709.066	Rondelle isolante pour bobine.
EMORSIMING	709.067	Rondelle Grower pour vis de fixation de connexion.
ESTUMING	709.068	Rondelle isolante pour couvercle de tête de distributeur.
EBLROOMING	709.069	Rondelle Grower pour vis de fixation du condensateur au corps de distributeur.
EDIXIMING	709.070	Rondelle plate pour bobine.
ESLOPMING	709.071	Rondelle Grower pour vis de borne.
ETMING	709.072	Rondelle plate pour plaque de rupture supérieure et vis de ressort de linguet.
EIUPMING	709.017	Support de bobine d'allumage.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EBEAMING	709.073	Support pour ressort de tête de distributeur.
EBGLOMING	709.046	Tête de distributeur, partie inférieure.
ETETOLMING	709.074	Tête de distributeur, complète.
EBNOUMING	709.075	Vis d'attache de ressort de linguet.
EBLIXMING	709.076	Vis de borne.
EBGORMING	709.077	Vis } de calage de plaque de rupture supérieure. de fixation du condensateur au corps de distributeur.
EVSIAMING	709.078	Vis de calage du support avec pointe.
EVERMING	709.079	Vis pour couvercle de tête de distributeur.
EBSTOMING	709.080	Vis de fixation de connexion au condensateur.
ETUZMING	709.081	Vis pour support de tête de distributeur.

EMBRAYAGE

EVAMO	116.240	Arrêteur de vis de fixation du carter d'embrayage sur volant.
MABOE	12.476	Arrêteur de vis de plaquette de butée de linguet.
PLEDZIAU	31.153	Axe de linguet de débrayage.
EBRAYSIX	490.006	Carter d'embrayage.
IBASE	11.059	Clavette Woodruff de douille coulissante.
EDEMSIX	490.007	Couronne de démarreur.
EAPSIX	490.009	Cuvette d'appui de ressort d'embrayage.
FRAGNI	12.256	Disque flexible d'embrayage complet.
EROULSIX	490.031	Douille coulissante complète.
EROISIX	490.027	Douille coulissante nue.
ECRISIX	88.202	Ecrou de serrage du roulement de butée.
ESHASIX	490.020	Embrayage complet avec couronne de démarreur, sans douille coulissante.
EFOUTASIX	88.501	Goupille en C de l'écrou de serrage du roulement de butée de douille coulissante.
FLOCOSIX	490.012	Linguet de débrayage.
EPLASIX	490.014	Plaquette de butée des linguets.
EPLATSIX	490.017	Plateau d'embrayage, avec tocs.
ERAMSIX	490.008	Ressort d'embrayage.
ELINSIX	33.455	Ressort des ergots de linguet de débrayage.
FLUTE	2.548	Rivet pour fixation de la garniture sur disque.
ERAOSIX	490.028	Rondelle d'appui de roulement de butée.
EREGSIX	490.013	Rondelle de réglage des linguets.
EBALSIX	6.099 A.C.	Roulement de butée de douille coulissante (45 × 85 × 15).
FLISSA	1.904	Segment d'embrayage du disque flexible.
FLAVIA	1.065	Vis de fixation du carter d'embrayage sur volant moteur.
FLOUVE	2.425	Vis de fixation de la couronne de démarreur.
EBVISIX	89.130	Vis de plaquette de butée de linguet.

BOITE DE VITESSES

CARTER — FOURCHETTES ET LEVIERS DE CHANGEMENT DE VITESSES,

LEVIER ET COMMANDE DES FREINS SUR BOITE DE VITESSES

ELUSBOX	540.018	Arbre des pédales, direction à droite.
EADBOX	540.011	Arbre des pédales, direction à gauche.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATIONS
EINBOX	540.027	Arbre de renvoi de frein sur roues AV et AR, direction à droite.
ELCBOX	540.025	Arbre de renvoi de frein sur roues AV et AR, direction à gauche.
MABEGAR	51.054	Arrêteur des axes de fourchette.
MABIZKA	112.672	Axe de chape de tige de commande de frein.
MABETU	51.052	Axe de fourchette.
ERUBBOX	540.010	Bague caoutchouc de la tige de patin de pédale.
MABUNA	111.908	Bague de pédale de frein.
FRIED	1.342	Bille de 9,53 pour fourchette de changement de vitesses.
EBOBOXD	519.505	Boîte de vitesses complète, direction à droite
EBOIBOXD	519.504	Boîte de vitesses complète, direction à gauche
FARET	2.950	Bouchon de vidange et de remplissage.
MABEON	115.277	Boule du levier de changement de vitesses, baguée.
ENULBOX	89.102	Boulon d'assemblage du carter moteur avec carter de boîte de vitesses (avec écrou 1.505).
FABRA	385	Boulon de fixation de patin sur pédale, avec écrou 1.505.
GAROUF	1.858	Bouton de tige cliquet, nickelé.
PROST	1.887	Butée du levier à main.
MABUJEF	51.057	Cage de roulement AR.
MABIUR	51.096	Cage de roulement AV.
EJABOX	500.002	Carter de boîte de vitesses bagué, goujonné, sans écrous et muni de ses cages de roulements.
EONBOX	118.095	Chape femelle de tige de commande de renvoi de frein.
MABIZIOL	114.280	Chape mâle de la tige de commande de renvoi de frein.
EDULIR	117.580	Chape de verrouillage au point mort.
FROBEL	1.367	Chapeau du ressort de coquille du levier de changement de vitesses.
FLUX	11.156	Clavette-vélo, avec écrou 1.023.
FRIT	1.365	Coquille du levier de changement de vitesses.
ELIBOX	500.011	Couvercle de boîte de vitesses (nu).
EOLBOX	500.020	Couvercle d'embrayage sans graisseur.
ENUBOX	117.569	Douille de centrage de l'arbre à vis du démarreur.
FACINI	1.023	Écrou { de fixation des chapeaux de roulement. de blocage de la clavette-vélo 11.156.
CALEA	1.739	Écrou de blocage de tige de commande du renvoi de frein sur chape.
FLAVIUS	1.505	Écrou du boulon { d'assemblage du moteur. de fixation du patin sur pédale.
FABRONI	1.020	Écrou de vis de fixation du démarreur.
EJIBOX	120.465	Écrou moleté de fixation du couvercle d'embrayage.
EDILBOX	540.026	Entretoise d'arbre de renvoi de frein (direction à gauche).
ERENBOX	540.017	Entretoise de renvoi de frein, côté gauche, direction à droite.
ETOLIBOX	117.147	Equerre de fixation de tôle de protection.
FRIME	1.322	Ergot du levier à main de changement de vitesses.
MABEDEL	51.055	Fourchette de changement de vitesses.
	88.327	Goujon de fixation du chapeau de roulement AR (long), de 7 × 50.
EVIBOX	88.326	Goujon de fixation du chapeau de roulement AR (long), de 7 × 44.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EARBOX	88.322	Goujon de fixation } du couvercle d'embrayage. de chapeau de roulement AV. de chapeau de roulement AR.
ILIVE	11.908	Graisseur à huile sur couvercle d'embrayage.
ECULIR	117.281	Graisseur Técalémit pour arbre de pédalier et pour palier du système de démarrage.
FONCTIO	2.159	Joint du bouchon de vidange et de remplissage.
MABEIK	51.142	Joint du couvercle de boîte de vitesses.
MABET	113.110	Joint d'étanchéité supérieur de levier de changement de vitesses.
MABETIL	115.205	Levier de changement de vitesses complet, avec boule, coquille, protecteur, ressort et chapeau.
MABEZIN	51.102	Levier de changement de vitesses (nu).
EKIBOX	540.002	Levier de commande de l'arbre de renvoi de frein.
ENERBOX	540.012	Levier de commande de débrayage.
ELUJBOX	540.023	Levier double de commande de frein sur roues AV et AR.
MABIZAR	115.204	Levier de frein à main, complet, avec tige, cliquet, bouton et ressort.
MABUIZ	51.139	Levier de frein à main nu (poignée nickelée).
EMIBOX	500.010	Levier à queue de commande de frein sur couvercle de boîte de vitesses.
EMURLO	116.454	Levier répartiteur de commande de renvoi de frein.
EFETBOX	500.012	Patte de fixation du ressort de rappel de pédale d'accélérateur.
EMILBOX	540.022	Patin de pédale de frein et de débrayage.
EYABOX	540.009	Pédale de débrayage.
ELGBOX	540.021	Pédale de frein baguée (sans patin), direction à droite.
ECRABOX	540.020	Pédale de frein baguée (sans patin), direction à gauche.
FROUDE	1.368	Protecteur de la rotule du levier de changement de vitesses.
FRITOT	1.366	Ressort de coquille du levier de changement de vitesses.
MABETIO	113.217	Ressort de la rondelle d'étanchéité du levier de changement de vitesses.
FRONTO	1.885	Ressort de tige-cliquet du levier à main de frein.
FRISAR	115.296	Ressort de verrouillage pour fourchette de changement de vitesses (complet).
MABEAG	35.037	Rondelle d'arrêt d'arbre des pédales.
FUNO	10.622	Rondelle d'arrêt des cages de roulement AV et AR.
JUCLER	3.410	Rondelle de la clavette-vélo 11.156.
MABETUR	113.219	Rondelle d'étanchéité de la rotule du levier de changement de vitesses.
EILIBOX	540.003	Rondelle du levier double de commande de frein sur roues AV et AR.
MABUZAI	115.160	Secteur denté de frein à main, complet avec son support.
FALCO	2.756	Secteur denté de frein à main (nu).
MABUZEN	51.125	Support de secteur denté (nu).
MABUGGI	51.123	Tige-cliquet du levier de frein sur roues.
MABIZIOJ	114.281	Tige de commande du renvoi de frein.
EBALIR	117.185	Tôle de visite du démarreur.
PLARMUS	18.038	Vis de fixation du démarreur (avec écrou 1.020).
ECLABOX	62.280	Vis de fixation du démarreur, de la borne et de la patte (avec écrou 1.020).
FRIOLET	1.329	Vis de fixation de ressort de verrouillage de changement de vitesses.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
FRIGA	1.800	Vis de fixation du support du secteur denté de levier à main de frein sur couvercle de boîte de vitesses.
MABLAZE	31.440	Vis de fixation de la tôle de visite du démarreur.
FLAVIA	1.065	Vis de fixation { du couvercle de boîte de vitesses. de l'arrêtior des axes de fourchette.

PIGNONS — ARBRES — CHAPEAUX DE ROULEMENT

EAFBOX	500.019	Arbre primaire.
MABENE	51.041	Arbre secondaire.
MABEJU	51.045	Arrêtior { de l'axe de marche AR. de l'arbre secondaire.
GLACI	2.366	Arrêtior du boulon axe de fourche de débrayage.
ERABOX	400.034	Arrêtior de l'écrou de blocage du plateau d'entraînement sur arbre primaire.
IAMBO	11.061	Arrêtior de l'écrou du boulon de fixation de transmission flexible de commande de compteur.
MABEROLI	51.049	Axe de pignon de marche AR.
MABEJOI	51.044	Bague d'arbre secondaire.
MABUSOI	51.091	Bague de l'axe de pignon de marche AR.
MABEYOR	51.043	Bague de train intermédiaire.
MABEZILO	51.040	Baladeur de 1 ^{re} vitesse et de marche AR.
MABEIM	51.039	Baladeur de prise directe et de 2 ^e vitesse.
ENECBOXD	500.005	Bouchon obturateur de prise de commande de compteur, sans commande de compteur.
MABEAL	26.330	Boulon axe de fourchette de débrayage (nu).
ERICBOX	117.662	Boulon de fixation de transmission flexible de commande de compteur, avec écrou 3.007.
EMIOLBOX	500.025	Douille-guide du pignon de commande du compteur.
ERLBOX	500.003	Chapeau de roulement AR.
EHATBOX	500.013	Chapeau de roulement AV.
GALEA	1.739	Contre-écrou de blocage de vis de réglage de fourche de débrayage.
FACINI	1.023	Ecrou { de boulon d'entraînement de plateau. de clavette-vélo. de goujon des chapeaux de roulements AV et AR. de goujon de fixation de couvercle d'embrayage.
ELUBOX	400.030	Ecrou de blocage du plateau sur arbre primaire.
GINESIO	3.007	Ecrou du boulon de fixation de transmission flexible de commande de compteur.
ESUBOX	506.009	Ecrou de roulement supérieur AV du pignon de prise directe.
MABEQUI	51.140	Fourche de débrayage.
MABEAU	51.068	Goupille en C de l'écrou de roulement supérieur AV du pignon de prise directe.
MABUZONO	113.218	Joint de chapeau de roulement AR.
MABUSAR	51.069	Joint du chapeau de roulement AV.
EFFEBOXB	506.013	Pignon de commande de compteur (12 dents).
MABUILD	51.135	Pignon de marche AR, bagué.
EBARBOXB	506.006	Pignon de renvoi et de prise directe.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EJINBOX	506.001	Plateau d'entraînement sur arbre primaire. (Indiquer grand diamètre.)
GELINE	11.257	Ressort de fourche de débrayage.
JUCLER	3.410	Rondelle de la clavette-vélo 11.156.
EULBOX	400.033	Rondelle de l'écrou de blocage de plateau d'entraînement sur arbre primaire.
PLAKIOLI	50.769	Rondelle pare-huile AR sur arbre primaire.
MABECIS	110.292	Rondelle rejet d'huile du pignon de prise directe.
KERAUNI	6.307	Roulement à billes (côté arbre de transmission (35×80×21).
PLAKIZFIL	6.209	Roulement à billes du pignon de prise directe (45×85×19).
PLEDIBF	C. 20	Roulement à rouleaux du pignon de renvoi et de prise directe (20×32×38).
MABUIOD	51.136	Train intermédiaire bagué.
MABUZILI	51.095	Vis de commande du compteur sur plateau d'entraînement.
ECLABOX	62.280	Vis de fixation du démarreur, de la borne et de la patte (avec écrou 1.020).
ILDEFO	11.508	Vis de réglage de la fourche de débrayage (nue).
FLAVIA	1.065	Vis de fixation de la douille-guide du pignon de commande du compteur.

ARBRE DE TRANSMISSION

ESI.OZER	380.020	Arbre de transmission, avec embouts. (Indiquer grand diamètre du plateau; si renseignement indiqué premier montage, adresses ce nouvel arbre 380.020 en y ajoutant les plateaux sur boîte et sur pont AR.)
EOIRZER	88.662	Arrêteur des écrous de vis de joints de transmission sur plateau.
EWOZER	88.102	Clavette Woodruff d'embout de l'arbre de transmission.
EBLOCZER	380.004	Contre-écrou de blocage du joint fixe de transmission.
DAPTION	12.648	Contre-écrou de vis de fixation de joint de transmission sur plateau.
ESCREZER	380.003	Écrou de blocage de joint fixe de transmission.
MABFEING	33.708	Graisseur sur joint (coulissant) de transmission.
GALEOS	1.563	Rondelle de l'écrou de blocage de joint coulissant de transmission.
EPLATZER	89.119	Vis de fixation de joints de transmission sur plateau, avec contre-écrou 12.648.

PONT AR

CORPS ET CARTER DE PONT — FREINS

EABEFOR	10.299	Arrêteur d'écrou d'axe fixe.
FONDOIR	1.034	Arrêteur d'écrou de boulon de levier de clé de frein.
ERAVIFOR	400.017	Arrêteur de vis d'assemblage du chapeau de palier sur le carter.
ERALIR	114.754	Axe de galet de segment de frein.
ERAIFOR	117.859	Axe fixe de segment de frein.
MABOXL	111.908	Bague de clé de frein (2 par clé).

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EBOUFOR	117.918	Bouchon de remplissage du pont.
BRIN	1.741	Boulon de serrage de levier de clé de frein, avec écrou 1.505.
ECATEFOR	400.070	Carter de pont complet.
EFRAFFOR	418.012	Clé de frein.
EPOLFOR	400.078	Corps de pont complet.
EOUVEFOR	400.076	Couvercle de corps de pont.
EOILFOR	415.033	Défecteur d'huile fixe.
EFLECFOR	420.035	Défecteur d'huile mobile.
GIORGI	1.332	Ecrou d'axe fixe.
FLAVIUS	1.505	Ecrou de boulon de levier de clé de frein.
EPILIR	114.753	Galet de segment de frein.
ETIQFOR	440.011	Garniture plastique de segment de frein.
ECULIR	117.281	Graisneur Técalémit de roulement de moyeu et de clé de frein.
ERINGFOR	415.039	Guide des segments de frein, avec renfort de déflecteur fixe inférieur droit ou inférieur gauche.
EDAKFOR	415.038	Guide des segments de frein, avec renfort de déflecteur fixe supérieur droit ou supérieur gauche.
FONCTIO	2.159	Joint de bouchon de remplissage du pont.
ENOICFOR	400.010	Joint du couvercle de corps de pont.
ECAJOFOR	400.020	Joint entre carter et corps de pont.
EVIDEFOR	400.022	Levier de clé de frein sur roue AR (droit).
ELECFOR	400.021	Levier de clé de frein sur roue AR (gauche).
ECOPASIX	400.089	Pont AR complet, avec moyeux, tambours et plateau de cardan. (Indiquer grand diamètre du plateau de cardan.)
PLAMFDAN	32.947	Ressort de rappel de segment de frein.
GALIUM	1.588	Rivet de fixation des garnitures plastiques sur les segments.
ETIREFOR	117.867	Rivet des galets de segment de frein.
ESUMPFOR	440.006	Segment de frein AV et AR garni, avec galet (position basse).
ESUPFOR	440.005	Segment de frein AV et AR garni, avec galet (position haute).
ETAMSIX	442.010	Tambour de frein.
EDAVIFOR	400.016	Vis d'assemblage du chapeau de palier sur le carter.
COCON	2.183	Vis de fixation du carter sur corps de pont.
EBIDFOR	18.025	Vis de fixation du couvercle de corps de pont.
EGLORFOR	89.404	Vis de fixation du déflecteur d'huile fixe, côté corps de pont
EARAFOR	89.123	Vis de fixation du déflecteur d'huile mobile, } avec écrou 1.063. côté moyeu.

DIFFERENTIEL — PIGNON D'ATTAQUE — MOYEUX

ERABEFOR	400.001	Arbre de pont, droit.
EBERAFOR	400.002	Arbre de pont, gauche.
ERATIFOR	400.018	Arrêteoir articulé d'écrou de blocage des roulements de différentiel.
EPETOFOR	420.018	Arrêteoir d'écrou de blocage de moyeu.
ETEREFOR	400.034	Arrêteoir d'écrou de blocage du plateau de cardan.
PLAKIERO	50.792	Arrêteoir d'écrou de blocage de roulement d'arbre de pont.
EATOFOR	113.185	Arrêteoir d'écrou de vis de fixation de cage de roulement de moyeu.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ECLAIFOR	88.617	Arrêteur de vis de fixation de la couronne de différentiel.
FONDOIR	1.034	Arrêteur de vis } d'arrêt d'axe des satellites.
EDAREFOR	420.001	Arrêteur de vis de fixation de la cage de roulement pour arbre de pont.
ELAXEFOR	400.019	Axe de l'arrêteur articulé d'écrou de blocage des roulements de boîtier de différentiel.
EDALIFOR	400.039	Axe des satellites.
EBOIFOR	400.036	Boîtier de différentiel.
ECACEFOR	400.028	Cage AV du roulement double de butée du pignon d'attaque.
EROCAFOR	400.005	Cage de roulement d'arbre de pont.
PLAMFOE	37.566	Chapeau de moyeu.
ECLATFOR	400.008	Clavette de moyeu.
ECONISIX	400.073	Couple conique 9 × 43.
EROUNSIX	408.019	Couronne (43 dents). (Envoyer pignon pour appariage.)
GLECOTOC	39.578	Écrou de blocage des tocs d'entraînement des roues.
EROUFOR	400.030	Écrou } de blocage du moyeu sur arbre.
		de blocage du plateau de cardan.
EBLOCFOR	400.061	Écrou de blocage de roulement d'arbre de pont (droit).
ECROEFOR	400.062	Écrou de blocage de roulement d'arbre de pont (gauche).
EBIOCFOR	400.044	Écrou de blocage de roulement de boîtier de différentiel.
ECREFOR	400.029	Écrou de blocage de roulement du pignon d'attaque, côté cardan.
GLICAS	2.254	Écrou à rotule des tocs de roue, côté droit.
GEUN	2.256	Écrou à rotule des tocs de roue, côté gauche.
FLAVIUS	1.505	Écrou de vis de fixation de cage de roulement d'arbre de pont, côté moyeu.
ENTREFOR	403.001	Entretoise de roulement de pignon d'attaque.
ENICAFOR	400.052	Garniture d'étanchéité du corps de pont.
ECULIR	117.281	Graisser Téalémit de roulement de moyeu.
EJOINFOR	420.019	Joint de cage de roulement d'arbre de pont.
EMIAFOR	420.017	Moyeu AR droit
EMAYEFOR	420.020	Moyeu AR gauche } avec tocs.
EGONISIX	403.012	Pignon d'attaque 9 dents (9 × 43). (Envoyer couronne pour appariage.)
ESAPOFOR	400.038	Pignon satellite.
EPLAEFOR	400.032	Plateau d'entraînement de cardan. (Indiquer grand diamètre.)
ERODAFOR	400.006	Rondelle d'appui de roulement de moyeu.
ETOYFOR	37.063	Rondelle de blocage de moyeu sur arbre de pont.
MABFNEC	110.881	Rondelle d'étanchéité de cage de roulement (cuir).
EHUREFOR	400.027	Rondelle pare-huile du roulement double de butée du pignon d'attaque.
EBILFOR	5.780	Rondelle entre roulements 6.108.
EOFOR	403.014	Rondelle, épaisseur 5/100
ERFOR	403.015	Rondelle, épaisseur 7/100
EDIROFOR	403.007	Rondelle, épaisseur 9/100
EGLARFOR	403.006	Rondelle, épaisseur 15/10
ERONEFOR	400.031	Rondelle, épaisseur 20/10
EROSAFOR	400.033	Rondelle de serrage du plateau de cardan.
EROUAFOR	400.037	Roue planétaire.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
PLAKIZAE	6.308	Roulement à billes à gorges profondes d'arbre de pont, 40×90×23.
EROLEFOR	209	Roulement à billes oblique du boîtier de différentiel, 45×85×19.
EBILFOR	6.108	Roulement à billes du pignon d'attaque, 40×90×16 (côté pignon). (2 pièces par pignon.) Remplacer le roulement de 40×90×33 au coefficient de 2 pièces par pignon. Demander en plus une rondelle n° 5.780.
EBALTIEUR	306 E	Roulement double de pignon d'attaque, côté cardan, 30×72×15 (2 pièces par pignon).
PLAMGRITI	113.992	Toc d'entraînement de roue, côté droit.
PLAMGTEF	113.993	Toc d'entraînement de roue, côté gauche.
EVIDAFOR	400.040	Vis d'arrêt d'axe des satellites.
EDAVIFOR	400.016	Vis d'assemblage du chapeau de palier sur le carter.
EPOINSIX	89.111	Vis de fixation de la cage de roulement d'arbre de pont, côté moyeu, avec écrou 1.505.
COCON	2.183	Vis de fixation de la cage AV du pignon d'attaque.
EVABIFOR	400.042	Vis de fixation de la couronne de différentiel.

COMMANDE DE FREINS AV et AR — SERVO-FREIN

ARBRE INTERMEDIAIRE ET COMMANDE DE FREINS

ERONBRAK	550.004	Arbre intermédiaire de frein sur roucs AR.
MABXUID	40.138.	Arrêteur double d'écrou de tendeur de câble intermédiaire de frein.
FONDOIR	1.034	Arrêteur d'écrou de boulon de serrage des leviers de commande de l'arbre intermédiaire de frein.
IBIDEM	11.933	Arrêteur de l'écrou du boulon de serrage de câble de frein sur rouc AR; de tête de boulon de serrage de câble de frein sur roue AR (sur levier).
MABNAV	112.815	Arrêteur de vis de serrage de support d'arbre intermédiaire.
ERATBRAK	550.040	Attache-câble sur levier de commande de frein.
MABIORA	113.506	Axe à coulisse de tige de commande de frein. de AV de tige de commande des freins entre servo-frein chape et levier double de commande de frein sur roues.
MABCASI	114.282	Axe de chape AV de tige de commande du distributeur de servo-frein, sur levier répartiteur.
INEGAR	11.757	Axe de chape sur distributeur de servo-frein.
MABIZKA	112.672	Axe de chape de tige de commande de l'arbre intermédiaire.
EMCAX	115.623	Axe de levier guide-câble, avec ergot.
MABERIO	113.608	Axe de levier intermédiaire de commande de frein.
ESUBRAK	550.002	Bague de support de l'arbre intermédiaire.
FERGOLA	1.176	Barillet du levier de l'arbre intermédiaire de commande de frein.
EBOLLO	116.107	Barillet du levier intermédiaire de commande de frein sur roues AR.
PLIAMIZ	2.338	Boulon de serrage du câble sur leviers guide-câble de frein, avec écrou 18.051.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EBOLBRAK	32.435	Boulon de serrage avec écrou 1.505 } des leviers intermédiaires de commande de frein, droit et gauche. de levier de commande de l'arbre intermédiaire recevant tige.
ERLEBRAK	550.052	Câble de frein sur roues AR entre arbre intermédiaire et frein sur roue, avec tendeur et embout.
EGREBRAK	550.050	Câble de frein sur roues AV, avec tendeur et embout.
EKABRAK	550.054	Câble intermédiaire de commande de frein sur roues AR, entre levier à queue de commande de frein et levier intermédiaire de commande de frein.
MABCOULI	118.105	Chape à coulisse de tige de commande de frein entre servo-frein et levier double.
MABIOEF	113.524	Chapes AV et AR de tige de commande du distributeur de servo-frein.
MABIOKA	113.527	Chape AV de tige de commande des freins, entre servo-frein et levier double de commande de frein sur roues.
MABILVIU	113.868	Chape de la tige de commande de l'arbre intermédiaire sur levier à queue.
FERES	1.163	Clayette Woodruff de levier de commande de l'arbre intermédiaire et des leviers intermédiaires de frein.
FABRONI	1.020	Contre-écrou de chape à coulisse et de chape AV de tige de commande de frein.
FORMOSA	1.063	Contre-écrou de ressort de tendeur de câble.
EDUBANI	18.051	Écrou de boulon de serrage de câble de frein sur roue AR (sur levier).
FLAVIUS	1.505	Écrou du boulon de serrage des leviers de commande de l'arbre intermédiaire de frein et des leviers intermédiaires de commande de frein.
FACINI	1.023	Écrou } des chapes AV et AR de tige de commande du distributeur de servo-frein. de tendeur de câble.
GARN	1.815	Écrou à douille de tige de commande de frein.
GALEA	1.739	Écrou de fixation d'attache-câble sur levier.
MAEXEDO	33.592	Écrou de fixation de l'axe des leviers guide du câble de frein sur roues.
PLAMIUS	37.604	Écrou à papillon du tendeur de câble de frein.
FETVA	2.190	Écrou de serrage du silentbloc sur axe de levier guide-câble.
EROTBRAK	550.035	Ergot de la rotule de réglage des câbles de frein.
EARBRAK	550.005	Levier de commande de l'arbre intermédiaire recevant tige.
EFRIBRAK	550.068	Levier guide-câble de frein sur roues AR (droit).
EGIBRAK	550.067	Levier guide-câble de frein sur roues AR (gche) } avec silentbloc.
ELEVBRAK	550.065	Levier guide-câble de frein sur roues AV (droit)
EGLEBRAK	550.066	Levier guide-câble de frein sur roues AV (gche)
EINTBRAK	550.007	Levier intermédiaire de commande de frein sur roue AR (droit).
EORDBRAK	550.006	Levier intermédiaire de commande de frein sur roue AR (gauche).
EPRINBRAK	550.008	Ressort de rappel du levier intermédiaire de commande de frein.
ECARBRAK	425.003	Ressort du tendeur de câble de frein.
CALMANT	1.867	Rondelle d'axe de chape sur distributeur de servo-frein.
GIVRE	1.848	Rondelle de l'axe de chape à coulisse.
EROTBRAK	550.034	Rotule de réglage des câbles de frein.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EUPBRAK	550.018	Support de l'arbre intermédiaire de frein sur roues AR (complet).
ETENBRAK	550.039	Tendeur de câble de frein sur roues AV et AR.
ETIBRAK	550.009	Tige de commande de l'arbre intermédiaire, entre levier à queue et levier de commande de l'arbre intermédiaire.
EDISBRAK	550.011	Tige de commande du distributeur de servo-frein.
EMUBRAK	550.010	Tige de commande des freins, entre servo-frein et levier double de commande de frein sur roues.
GLICERI	2.394	Vis de serrage du support d'arbre intermédiaire.

SERVO-FREIN ET SA FIXATION

ELONSERV	118.309	Arrêteur des boulons et des écrous de serrage du cuir du piston.
ERETSERV	117.453	Arrêteur des écrous du boulon d'assemblage du diaphragme et du piston.
ESTOPSERV	112.815	Arrêteur } des vis de bride de fixation.
ELIOSERV	88.651	Arrêteur } des vis d'assemblage du couvercle sur cylindre.
EMABISERV	118.300	Arrêteur des vis de fixation du servo-frein et de l'écrou du goujon de fixation inférieure du servo-frein.
EAXISERV	117.484	Axe de la chape de bielle de traction.
ECUOSERV	117.476	Axe de levier du piston.
EASISERV	2.659	Bielle de traction.
GLASNE	2.837	Boulon d'assemblage du diaphragme et du piston, avec écrou 13.007.
MABLJOI	33.470	Boulon axe du capot, avec écrou 3.007.
EROUFI	560.009	Boulon de serrage du cuir de piston, avec écrou 3.007.
EDIAFRAM	117.451	Bride de fixation du servo-frein.
ETRISERV	117.470	Cage de centrage du piston et du diaphragme.
ECYLISERV	117.488	Capot du distributeur.
EVASERV	117.477	Capot de couvercle du cylindre.
EDRAGOLO	115.635	Chape de la bielle de traction.
ECLAPSERV	115.632	Chape de commande de distributeur, complète.
ECOZOFRAM	115.634	Clapet complet.
EKLINSERV	560.019	Corps de distributeur, avec ergots.
ERABANI	113.471	Couvercle du cylindre.
EVOLSERV	560.020	Cuir du piston.
ECLYSERV	560.010	Cylindre de servo-frein, direction à droite.
EDIASERV	117.449	Cylindre de servo-frein, direction à gauche.
MABIANDI	116.392	Diaphragme (caoutchouc feutré).
DYRKAR	13.007	Écrou raccord de tuyau d'aspiration.
GINESIO	3.007	Écrou du boulon d'assemblage du diaphragme et de piston.
EGMASERV	117.471	Écrou } du boulon axe de fixation du capot.
FABRONI	1.020	Écrou } du boulon d'assemblage du cuir de piston.
EPOISERV	88.379	Écrou de serrage du diaphragme.
GARBO	12.043	Écrou de goujon de fixation inférieure de servo-frein.
EUIDSERV	117.465	Goujon de fixation de servo-frein sur support inférieur.
EJONISERV	113.498	Graisser à graisse pour piston et tige creuse.
		Guide du piston.
		Joint } de raccord, côté servo-frein.
		Joint } de raccord orientable sur tuyau, côté moteur.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ESTONSERV	560.021	Levier du piston.
EPHRASERV	117.450	Piston de diaphragme.
MABCOEL	116.391	Raccord du tuyau d'aspiration (côté servo-frein et entre les deux tuyaux).
ERAKSERV	560.008	Raccord du tuyau d'aspiration (entre les deux tuyaux).
ERAPSERV	117.454	Ressort de rappel du diaphragme.
EDAOLU	114.286	Ressort de rappel de piston.
EXISERV	117.462	Ressort de commande.
EOTISERV	117.461	Ressort { de rondelle obturatrice. de rappel des clapets.
ECRISERV	117.467	Grande rondelle { d'appui de la garniture crin.
EGARSERV	117.466	Petite rondelle {
EAPISOR	117.469	Rondelle d'appui du ressort de rappel des clapets.
ERODSERV	6.258	Rondelle d'épaisseur pour fixation inférieure du servo-frein.
EAPSERV	117.455	Rondelle d'appui du ressort de rappel du diaphragme.
CALMANT	1.867	Rondelle de l'axe de chape de bielle de traction.
GIVRE	1.848	Rondelle de l'axe de levier du piston.
FERNI	2.080	Rondelle de boulon axe du capot de couvercle du cylindre.
EXTESERV	117.480	Rondelle extérieure du cuir du piston.
ESPRISERV	117.478	Rondelle ressort entre rondelle de tige creuse et cuir du piston.
ECLASERV	117.458	Rondelle de serrage du clapet.
EFRAMSERV	560.052	Servo-frein complet, direction à droite.
EBRASERV	560.051	Servo-frein complet, direction à gauche.
ECREUSERV	115.633	Tige creuse avec rondelle intérieure.
ERATOSERV	560.050	Tuyau d'aspiration complet, côté moteur, direction à droite.
ESPIASERV	560.049	Tuyau d'aspiration complet, côté moteur, direction à gauche.
ESTUYSERV	560.048	Tuyau d'aspiration complet, côté servo-frein, direction à gauche.
EZIUSERV	18.013	Vis d'assemblage du couvercle sur le cylindre.
FESCA	2.120	Vis de la bride de fixation du servo-frein.
EMISOLO	33.601	Vis de fixation du servo-frein sur support AV.
ERACSERV	560.011	Vis de raccord orientable avec prise de vide.

ESSIEU AV ET FREINS

EABEFOR	10.299	Arrêteur des écrous d'axe fixe de segment de frein.
MABZLOCA	113.185	Arrêteur des écrous { inférieurs de fixation de fusée. de boulon de serrage des embouts de barre d'accouplement.
FONDOIR	1.034	Arrêteur d'écrou de boulon de levier de clé de frein.
EABEFOR	10.299	Arrêteur de l'écrou du levier de commande de frein sur corps d'essieu.
EREFOR	425.059	Arrêteur de vis de levier de braquage et d'accouplement.
ERALIR	117.754	Axe de galet de segment de frein.
EPIVOFOR	425.043	Axe de pivotement.
ERAIFOR	117.859	Axe fixe de segment de frein.
EARENFOR	425.042	Axe de renvoi de frein sur essieu.
MABOXL	111.908	Bague de clé de frein sur support de frein (2 par clé).
EBAGEFOR	425.026	Bague de levier de commande de frein sur essieu.
MABTEOR	111.902	Bague d'axe de pivotement, supérieure et inférieure.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EBAREFOR	436.001	Barre d'accouplement complète, sans rotule.
EGIGOSIX	437.004	Barre de direction complète, direction à droite.
EGABASIX	437.003	Barre de direction complète, direction à gauche.
EREBASIX	437.002	Barre de direction nue, direction à droite.
EBESIFOR	437.001	Barre de direction nue, direction à gauche.
EBOUFOR	425.106	Bouchon de boîte à rotule de barre d'accouplement.
GARBIN	11.662	Boulon fixant le plateau-support de frein à la fusée, avec écrou 1.739.
BRIN	1.741	Boulon de serrage de levier de clé de frein, avec écrou 1.505.
GAUMI	1.220	Boulon de serrage des embouts de barre d'accouplement, avec écrou 1.020.
ESKIFOR	88.010	Butée à billes SKF (25×48×17), sphérique.
ESUBUFOR	425.029	Cage supérieure de butée.
ENINFOR	425.030	Cage inférieure de butée.
MABSOA	114.847	Cache-poussière de rotule de barre de direction.
PLAMFOE	37.566	Chapeau de moyeu.
EDOCU	116.965	Clavette de fixation d'axe de pivotement, avec écrou 1.505.
EFRAMFOR	418.012	Clé de frein.
DAPTION	12.648	Contre-écrou de la vis de réglage de braquage.
ECOREFOR	425.083	Corps d'essieu avec axe de renvoi, vis et écrou de réglage de braquage.
PLAMFELI	37.565	Cuvette filetée à encoches, côté droit.
PLAMFUD	37.564	Cuvette filetée à encoches, côté gauche.
GIORGI	1.332	Écrou d'axe fixe.
GLECOTOC	39.578	Écrou de blocage des tocs d'entraînement des roues.
GALEA	1.739	Écrou de boulon fixant le plateau-support de frein sur fusée.
FABRONI	1.020	Écrou de boulon de serrage des embouts de barre d'accouplement.
FLAVIUS	1.505	Écrou } de boulon de levier de clé de frein.
PLAMBKAL	37.579	Écrou } de clavette-vélo de fixation d'axe de pivotement.
MABXEDO	33.592	Écrou à encoches de barre de direction.
EDUBANI	18.051	Écrou de fixation du levier de commande de frein sur corps d'essieu.
GLICAS	2.254	Écrou de fixation de la tôle égouttoir du plateau-support de frein.
GEUN	2.256	Écrou à rotule des tocs de roue, côté droit.
ANANAS	1.153	Écrou à rotule des tocs de roue, côté gauche.
KERASKO	687	Écrou } de la rotule de barre de direction.
KERATE	688	Écrou } de serrage de la rotule de levier de barre d'accouplement et de levier de braquage.
ETBOUFOR	118.087	Écrou de serrage des roulements, côté droit.
EMBOUFOR	118.086	Écrou de serrage des roulements, côté gauche.
MABTOIL	111.021	Embout du tube de barre d'accouplement (côté droit).
ESSAFOR	425.088	Embout du tube de barre d'accouplement (côté gauche).
ESIEUFOR	425.087	Entretoise des roulements de moyeu AV.
MABZDON	111.955	Essieu AV complet avec moyeux, barre d'accouplement, barre de direction et levier de commande de frein, direction à droite.
EFUSEFOR	425.084	Essieu AV complet avec moyeux, barre d'accouplement, barre de direction et levier de commande de frein, direction à gauche.
		Feutre de protection de rotule de barre d'accouplement.
		Fusée d'essieu côté droit, baguée, sans écrou, direction à gauche et à droite.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ESIFUFOR	425.085	Fusée d'essieu côté gauche, bagué, sans écrou, direction à gauche et à droite.
EPILIR	114.753	Galet de segment de frein.
ESTIKFOR	440.011	Garniture plastique de segment de frein.
ESUKIFOR	438.008	Guide de segment de frein.
KAOUNI	113	Joint de moyeu AV.
EACFOR	425.103	Levier d'accouplement, direction à droite.
ELEVFOR	425.102	Levier d'accouplement, direction à gauche.
ELERIFOR	425.105	Levier de braquage et d'accouplement, direction à droite.
ERLEFOR	425.104	Levier de braquage et d'accouplement, direction à gauche.
EVICFOR	425.009	Levier de clé de frein.
EVECOFOR	425.090	Levier de commande de frein sur essieu, côté droit
EFREIFOR	425.091	Levier de commande de frein sur essieu, côté gauche
MAZUKO	115.586	Moyeu AV droit
MABZBOR	115.585	Moyeu AV gauche
ENOROFOR	117.963	Noix de rotule de barre de direction.
MABZBIR	111.917	Noix de rotule du levier d'accouplement.
EPECFOR	438.015	Plateau-support de frein.
ERESAFOR	600.049	Ressort amortisseur de barre de direction.
PLAMFDAN	32.947	Ressort de rappel de segment de frein.
ERASOFOR	425.107	Ressort de rattrapage de jeu des noix de rotule de levier d'accouplement.
PLAMFOC	33.421	Rivet de fixation des garnitures plastiques sur les segments.
MABZDAS	111.956	Rondelle cuvette du feutre de protection de la rotule de barre d'accouplement.
FOLENGO	1.152	Rondelle de l'écrou de levier de commande de frein sur corps d'essieu.
PLAMFA	37.561	Rondelle d'embase de fusée.
JUCLER	3.410	Rondelle d'écrou de clavette-vélo 116.965.
KEPAMI	684	Rondelle de serrage des roulements.
MABSUD	111.916	Rotule de levier d'accouplement et de barre de direction (sans écrou).
FRUSTE	6.305	Roulement extérieur de moyeu (25×62×17).
KERAUNI	6.307	Roulement intérieur de moyeu (35×80×21).
ESUPFOR	440.005	Segment de frein AV et AR garni, avec galet (position basse).
EŞUMPFOR	440.006	Segment de frein AV et AR garni, avec galet (position haute).
ETAMSIK	442.010	Tambour de frein.
PLAMGRITI	113.992	Toc d'entraînement des roues, côté droit.
PLAMGTEF	113.993	Toc d'entraînement des roues, côté gauche.
ETOLEFOR	425.051	Tôle égouttoir de support de frein.
ETUBAFOR	425.037	Tube de barre d'accouplement.
EVIVAFOR	425.058	Vis de fixation des leviers de braquage et d'accouplement.
ESAVIFOR	18.271	Vis de fixation de la tôle égouttoir de plateau-support de frein, avec écrou 18.051.
MABZIA	111.962	Vis de réglage de braquage (sans écrou).
DIRECTION		
ELECOFOR	600.075	Arrêteur des écrous de vis de fixation du support de direction.
DUABEO	2.767	Arrêteur de la vis de la bague du secteur de direction.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EDIRFOR	600.028	Arrêteur triple de vis de fixation de la direction au longeron.
EMAESFOR	600.024	Bague de secteur de direction.
EPLAMFOR	600.013	Bague de vis de direction.
ELOIFOR	600.060	Boîtier de direction complet avec levier, direction à droite.
EVERFOR	600.059	Boîtier de direction complet avec levier, direction à gauche.
EMMARA	116.371	Bouchon du joint d'étanchéité sur chapeau de carter de direction.
GEANT	2.195	Boulon de blocage de l'écrou de réglage de la direction, avec écrou 1.505.
PLAMBIOS	37.751	Boulon de serrage du levier de direction, avec écrou 28.833.
PLAMBCEC	B. 25	Butée à billes de vis de direction, 25 × 47 × 14.
DUAIGEN	40.605	Butée réglable du secteur de direction.
PLAKBOEL	118.101	Carter de direction, direction à droite.
PLAMGZEU	118.100	Carter de direction, direction à gauche.
EXURLIRA	600.050	Chapeau de carter de direction, avec ergots.
ENCREDIRA	116.476	Clavette supérieure et inférieure de sécurité du tube de direction.
GAUT	1.710	Collier de serrage du tube de direction sur vis.
GAZACA	1.751	Collier de serrage du volant sur tube (nickelé).
ENOIFOR	600.072	Demi-noix supérieure de rotule du support de direction sur tube.
EMILFOR	600.073	Demi-noix inférieure de rotule du support de direction sur tube.
FLAVIUS	1.505	Écrou du boulon de blocage de l'écrou de réglage de la direction.
PLAKUSEAR	28.833	Écrou du boulon de serrage du levier de direction.
PLAMBER	37.202	Écrou de réglage de la direction.
MABFTIGOI	1.505/01	Écrou de vis de serrage } du tube de direction sur vis. des colliers de serrage } du volant de direction sur tube. (nickelé)
FACINI	1.023	Écrou de vis de fixation du support de tube de direction.
EDUBANI	18.051	Écrou de vis de fixation du support de direction.
PLAMBLI	50.911	Grain de butée du secteur de direction.
ECULIR	117.281	Graisseeur Técalémit } sur carter de direction. } sur barre de direction.
ENUSIRA	114.572	Joint d'étanchéité (cuir) entre rondelle 116.370 et bouchon 116.371.
EMARFOR	600.053	Levier de direction.
ERENFOR	600.067	Renfort du support de direction et de la planche porte-appareils avec plaquette soudée, direction à gauche.
EISFOR	600.068	Renfort du support de direction et de la planche porte-appareils avec plaquette soudée, direction à droite.
EPLARFOR	600.003	Rondelle de butée à billes de vis de direction.
PLAMBOET	37.204	Rondelle de butée du secteur de direction.
EPINURA	116.370	Rondelle du joint d'étanchéité entre joint 114.572 et bouchon 116.371.
PLAKUSUIF	10.395	Rondelle de serrage de vis fixant la direction au longeron.
EULFOR	600.074	Rotule du support de tube de direction.
EPLAKIFOR	600.031	Secteur de direction (direction à droite).
EPLINFOR	600.020	Secteur de direction (direction à gauche).
ECACFOR	600.052	Support de direction (direction à droite).
EBURFOR	600.051	Support de direction (direction à gauche).
ESUBFOR	600.070	Support de tube de direction.
EMADIFOR	600.001	Tube de direction (nickelé).
MABSOVI	33.120	Vis d'arrêt de la bague du secteur de direction.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
PLACSWI	33.477	Vis d'arrêt de la butée réglable du secteur de direction.
EDIMFOR	600.030	Vis de direction (direction à droite).
ESARIFOR	600.014	Vis de direction (direction à gauche).
ETORFOR	89.122	Vis de fixation du chapeau de carter de direction.
EVASI	117.563	Vis de fixation de la commande de commutateur Code sur tube de direction.
EFIXAFOR	89.110	Vis fixant la direction au longeron.
EPIOCFOR	89.111	Vis de fixation du support au carter de direction.
FLAVIA	1.065	Vis de fixation du support de tube de direction avec écrou 1.023.
EDGFOR	600.069	Vis de fixation de support, à rotule, de direction, avec écrou 18.051.
PLIOFT	1.330/01	Vis de serrage du collier de serrage, } du tube de direction sur vis. avec écrou 1.505-01 } du volant de direction sur tube.
ERUMARA	116.962	Volant de direction.

CHASSIS

CADRE — SUSPENSION DU MOTEUR — PANIER D'ACCUS — PORTE-ROUE

ETETERAM	88.657	Arrêteur des boulons et des écrous de serrage des plaques élastiques inférieures de suspension AV du moteur.
ERARERAM	88.651	Arrêteur des boulons inférieurs et supérieurs de serrage des plaques élastiques de suspension AR du moteur.
GLACI	2.366	Arrêteur du boulon de serrage de bride d'accus.
ETORFRAM	300.103	Arrêteur des écrous et des boulons AR de fixation du moteur.
ECROFRAM	88.658	Arrêteur des écrous et des boulons AV de fixation du moteur pour suspension AV du moteur.
MABNAV	112.815	Arrêteur de vis de fixation du porte-roue au cadre.
EANDFOR	300.223	Bague de main AR de ressort AV.
VOLCAN	6.195	Bague de serrage de colonnette de fixation de roue.
EGROFRAM	300.289	Barillet de fixation de bride fixant la butée AR de réservoir d'essence AR.
PLAMBDI	37.231	Boulon de fixation du moteur, avec écrou 1.020.
EGARBISO	18.032	Boulon inférieur de serrage des plaques élastiques de suspension AR du moteur.
EBOLFRAM	300.138	Boulon de serrage de la bride d'accus (ne fournissons qu'avec un écrou 1.505), direction à droite.
EVECFRAM	300.044	Boulon de serrage de la bride d'accus (ne fournissons qu'avec un écrou 1.505), direction à gauche.
ETIQFRAM	89.102	Boulon de serrage de plaque élastique inférieure de suspension AV du moteur, avec écrou 1.505.
GAUPE	1.330	Boulon de serrage des plaques élastiques supérieures de suspension élastique AV du moteur, avec écrou 1.505.
ELASTFRAM	89.104	Boulon supérieur de serrage de plaque élastique de suspension AR du moteur.
EACFRAM	300.043	Bride de serrage des accus, direction à gauche.
ECUFRAM	300.137	Bride de serrage des accus, direction à droite.
ELIXFRAM	300.288	Butée AR du réservoir AR.
EBUTFRAM	300.133	Butée AV du réservoir AR.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ERUBFRAM	300.059	Butée caoutchouc de pont AR.
EASIFRAM	300.124	Cadre assemblé.
ERINGFRAM	300.083	Collier de serrage du porte-roue.
LABASTIL	61.821	Colonnnette filetée de fixation de roue au porte-roue.
DAPTION	12.648	Contre-écrou du boulon de serrage de la bride de serrage des accus.
FABRONI	1.020	Ecrou de boulon de fixation du moteur.
FLAVIUS	1.505	Ecrou { de boulon de serrage de plaque élastique inférieure de suspension élastique AV du moteur. d'étrier de sangle de fixation des accus et de boulon de serrage de la bride des accus.
RYTA	6.316	Ecrou des colonnettes filetées de fixation de roue.
ESPEFRAM	88.174	Ecrou spécial à sertir pour fixation de caisse, plancher mobile, aile AV et malle.
FACINI	1.023	Ecrou { pour vis de fixation de porte-roue sur cadre. pour vis de fixation de planche à talon.
ETROFRAM	300.477	Equerre de fixation AR du moteur.
EPIETFRAM	300.052	Equerre de fixation des supports AV de marchepied au longeron, côté droit, direction à gauche, et côté gauche, direction à droite.
ERIFRAM	300.056	Equerre de fixation des supports AV de marchepied au longeron, côté gauche, direction à gauche, et côté droit, direction à droite.
EQUIFRAM	300.055	Equerre de fixation des supports AV de marchepied sur support de servo-frein.
EOLIFRAM	300.154	Equerre support AV du moteur (côté droit).
ETIOKFRAM	300.155	Equerre support AV du moteur (côté gauche).
ESANFRAM	300.042	Etrier de sangle de fixation des accus.
ETIOFRAM	300.224	Feutre, entre { butée AV et réservoir d'essence AR. porte-roue et réservoir d'essence.
ECFRAM	300.158	Grande cuvette inférieure de suspension élastique AV du moteur.
ECUVIFRAM	300.149	Grande cuvette de plaque élastique de suspension AR du moteur.
ETOIFRAM	300.159	Grande cuvette supérieure de suspension élastique AV du moteur.
ERFRAM	300.170	Longeron droit.
EHIFRAM	300.171	Longeron gauche.
EARFRAM	300.284	Main AR de ressort AV, baguée (côté droit).
ERESFRAM	300.285	Main AR de ressort AV, baguée (côté gauche).
ETUBFRAM	300.268	Mains AV avec tube entretoise de ressorts AV.
ETALFRAM	300.031	Planche à talon formant traverse.
ELOQFRAM	300.338	Plaque élastique inférieure de fixation AR de suspension élastique AR du moteur.
ELOSTFRAM	300.148	Plaque élastique inférieure de suspension élastique AR du moteur (caoutchouc).
ESTIFRAM	300.160	Plaque élastique inférieure de suspension élastique du moteur AV (épaisseur : 16).
EDJFRAM	300.339	Plaque élastique inférieure de suspension élastique AV du moteur (caoutchouc noir).
ETOCFRAM	300.152	Plaque élastique supérieure de fixation AR de suspension élastique AR du moteur (caoutchouc gris clair).

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ELASFRAM	300.163	Plaque élastique supérieure de suspension élastique AV du moteur (épaisseur : 10).
ETIOLFRAM	300.153	Plaque de serrage AR de suspension élastique AR du moteur.
EZRAFRAM	300.203	Plaque de serrage AV de suspension élastique AV du moteur (tôle).
ELAKIFRAM	300.204	Plaque de serrage inférieure AR de suspension élastique AR du moteur.
EPORFRAM	300.079	Porte-roue assemblé, avec colonnettes filetées, bague et écrou de fixation de roue.
ETUBFRAM	62.397	Rivet tubulaire de fixation de butée de pont AR.
EROUNFRAM	88.611	Rondelle pour boulon de serrage de plaque élastique inférieure de suspension AV du moteur.
DIPTER	2.387	Rondelle pour fixation de la butée caoutchouc de pont AR.
ETEMFRAM	300.136	Sangle de fixation des accus, direction à droite.
EDINFRAM	300.041	Sangle de fixation des accus, direction à gauche.
EUNFRAM	300.196	Support AR inférieur du moteur, côté droit.
EOLOFRAM	300.197	Support AR inférieur du moteur, côté gauche.
ESIZFRAM	300.194	Support AR supérieur du moteur, côté droit.
EPENFRAM	300.195	Support AR supérieur du moteur, côté gauche.
EPIEFRAM	300.057	Support AR de marchepied (côté droit).
EFOOFRAM	300.058	Support AR de marchepied (côté gauche).
EIEDFRAM	300.344	Support AV de marchepied (côté droit).
EMARFRAM	300.347	Support AV de marchepied (côté gauche).
EUROFRAM	300.188	Support AV du moteur (côté droit).
EURFRAM	300.189	Support AV du moteur (côté gauche).
ESILFRAM	300.038	Support AV du pot d'échappement sur traverse.
EKREFRAM	300.107	Support AV de servo-frein sur cadre, direction à droite.
EIKUFRAM	300.039	Support AV de servo-frein sur cadre, direction à gauche.
EMIDFRAM	300.036	Support milieu de marchepied.
ETEMFRAM	300.065	Support de panier d'accus, direction à droite.
ETUDFRAM	300.040	Support de panier d'accus, direction à gauche.
EXMOFRAM	300.139	Tôle de protection des accus, direction à droite.
EGAOFRAM	300.135	Tôle de protection des accus, direction à gauche.
ETRAFRAM	300.269	Traverse AV du cadre support de radiateur.
EVEFRAM	300.021	Traverse du cadre (n° 3).
EFORFRAM	300.048	Traverse du cadre (n° 4).
ETRAOFRAM	300.071	Traverse support des panneaux AR et des supports d'amortisseurs.
EMAILFRAM	300.319	Tube entretoise des mains AR, complet.
FESCA	2.120	Vis de fixation de 7 × 15 } de planche à talon (aile inférieure), avec écrou 1.023.
IBACUS	30.533	Vis de fixation du porte-roue au cadre, de 7 × 20, avec écrou 1.023.

CAPOT — TABLIER — PROTECTION DU MOTEUR — POT D'ÉCHAPPEMENT

EATKFRAM	325.072	Attache de capot AR complète, avec patte.
EDKFRAM	325.071	Attache de capot AV complète, avec patte.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EOUBEUR	1.735	Boulon de collier de serrage du tube de sortie sur le fond AR, avec écrou 1.505.
FABRA	385	Boulon de fixation du tablier sur longeron, avec écrou 12.648.
FESCA	2.120	Boulon de fixation de l'attache de capot AR sur longeron. de la tôle calorifuge sur tablier, avec écrou 1.023. du cache d'encoche sur tablier, avec écrou 1.023. de l'équerre et tôle de protection des organes. du tube de sortie et du pot d'échappement, avec écrou 1.023.
COCON	2.183	Boulon fixant les tôles de protection du moteur, avec écrou 29.229.
EKFOFRAM	325.070	Butée de capot.
EXAFRAM	585.249	Cache de l'encoche de direction, sur tablier.
ESIXFRAM	325.026	Capot complet sans attache, non peint.
ECLIFRAM	325.038	Cavalier de capot AR.
ECAVFRAM	325.037	Cavalier de capot AV.
ESAFRAM	70.070	Clou à gorge de fixation de la garniture feutre sur tablier.
EGROSIX	300.384	Collier de serrage du tube de sortie sur le fond AR.
FACINI	1.023	Ecrou de fixation des caches d'encoche sur tablier. de fixation de tôle calorifuge. fixant l'équerre des tôles de protection. de serrage du tube de sortie sur le fond AR.
DAPTION	12.648	Ecrou de boulon de fixation de tablier au longeron.
EIKFRAM	29.229	Ecrou pour boulon de fixation des tôles de protection du moteur.
FLAVIUS	1.505	Ecrou de boulon de serrage du tube de sortie sur fond AR du pot d'échappement.
MABCORD	18.050	Ecrou de clou à gorge de fixation de la garniture feutre sur tablier.
EJIBOX	120.465	Ecrou moleté de fixation du plancher mobile.
EDUBANI	18.051	Ecrou de vis de fixation des cavaliers de capot.
EOLFRAM	300.343	Equerre de fixation de tôle de protection des organes (fixé sur les boulons du moteur).
EARKFRAM	72.129	Garniture feutre pour tablier.
EXJONSIX	400.157	Joint de bride du tube d'échappement.
EBIFRAM	585.229	Plancher mobile de tablier.
EPOTASIX	300.378	Pot d'échappement complet.
ELXFRAM	585.100	Renfort de plancher pour encoche de passage de direction sur tablier.
EHOFRAM	18.240	Rivet de fixation de support de direction (à rotule), sur le tablier.
JUNCLER	3.410	Rondelle du boulon fixant l'équerre à la tôle de protection du moteur.
PLAKUSUM	2.243	Rondelle de boulon de fixation des tôles de protection du moteur.
EMFRAM	585.155	Support de direction, pour direction avec support à rotule.
EJKFRAM	585.344	Tablier complet, sans support de direction, ni commande, ni tôle calorifuge, direction à droite.
ELAIFRAM	585.342	Tablier complet, sans support de direction, ni commande, ni tôle calorifuge, direction à gauche.
EPOXFRAM	325.069	Tampon de butée de capot (caoutchouc).
EROLFRAM	585.245	Tôle calorifuge pour tablier, direction à droite.
ETOLFRAM	585.198	Tôle calorifuge pour tablier, direction à gauche.
ECXOFRAM	300.214	Tôle de protection du moteur, centrale.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ETFRAM	300.212	Tôle de protection du moteur, latérale droite.
EDYFRAM	300.213	Tôle de protection du moteur, latérale gauche.
ECHAPSIX	300.379	Tube d'échappement, avec bride.
EBETUSIX	300.387	Tube de sortie d'échappement, avec patte.
ESCRFRAM	18.071	Vis de fixation des cavaliers de capot, avec écrou 18.051.
EXZAFRAM	31.751	Vis de fixation du renfort de plancher pour passage de direction sur tablier.

ALIMENTATION D'ESSENCE

EJARAROL	118.031	Arrêteur de vis de fixation du réservoir AR.
EACBROL	3.684	Attache de la grande tubulure d'alimentation d'essence sur traverse AR, support de panneaux.
ERCAPROL	585.069	Bouchon de nourrice d'essence.
EOMOZROL	585.308	Bouchon de remplissage de réservoir d'essence AR.
ERBIROL	117.230	Bouchon de vidange du réservoir d'essence AR.
BRIN	1.741	Boulon de fixation de la nourrice sur le tablier. Fournissons seulement avec un écrou 1.505.
FESCA	2.120	Boulon de fixation de patte d'attache des tubulures d'alimentation d'essence, avec écrou 1.023.
DAPTION	12.648	Contre-écrou du boulon de fixation de la nourrice sur le tablier.
EWAROL	585.281	Durit de protection de la grande tubulure d'alimentation d'essence.
EKSAROL	585.295	Durit pour raccordement sur pompe de vide Nivex et sur tuyauteries.
FACINI	1.023	Écrou de boulon de fixation des pattes d'attache des tubulures d'alimentation d'essence.
FLAVIUS	1.505	Écrou du boulon de fixation de la nourrice sur le tablier.
EJXOROL	585.107	Écrou de raccord biconique des tubulures d'alimentation d'essence entre réservoir AR et exhausteur.
EYKOROL	585.108	Écrou de raccord biconique de tube de dépression sur exhausteur.
EDIABOL	585.088	Exhausteur complet.
EJXAOROL	585.066	Filtre à essence Técalémit fixé sur carburateur.
ERRIROL	585.257	Guide de la grande tubulure d'alimentation d'essence.
EJKAROL	716.046	Indicateur de niveau d'essence « Nivex », avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue allemande.
EANKROL	716.044	Indicateur de niveau d'essence « Nivex », avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue anglaise.
ENIXROL	716.045	Indicateur de niveau d'essence « Nivex », avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue française.
ETIROL	716.047	Indicateur de niveau d'essence « Nivex », avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue italienne.
EINROL	716.069	Indicateur de niveau d'essence Véritas (métal blanc), avec patte de fixation sur tableau lumineux; seulement en langue française.
EJZROL	716.027	Indicateur de niveau d'essence Véritas (laiton), avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue allemande.
EGXLROL	716.026	Indicateur de niveau d'essence Véritas (laiton), avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue anglaise.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EBRIROL	716.025	Indicateur de niveau d'essence Véritas (laiton), avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue française.
EMMROL	716.028	Indicateur de niveau d'essence Véritas (laiton), avec patte de fixation sur tableau lumineux, langue italienne.
EZLAROL	585.032	Joint de bouchon } de nourrice d'essence. de réservoir AR.
MABSWOD	112.798	Joint de prise d'alimentation d'essence, montage avec indicateurs « Nivex » et « Véritas ».
EXFAOROL	88.558	Joint de pompe à vide « Nivex ».
EXJAROL	88.555	Joint de robinet d'essence Enots, épaisseur 10/10.
EROIROL	88.556	Joint de robinet d'essence Enots, épaisseur 15/10.
ESATAROL	88.557	Joint de robinet d'essence Enots, épaisseur 20/10.
EAXJEUR	2.238	Joint } des tuyauteries d'essence sur filtre. du filtre d'essence sur carburateur.
EXLMAROL	585.197	Nourrice d'essence, avec bouchon.
EPATTROL	585.240	Patte d'attache de petite tubulure d'alimentation d'essence sur tablier et sur tôle calorifuge.
EBPOVROL	585.294	Pompe de vide d'indicateur de niveau d'essence Nivex, fixation sur servo-frein.
EMIOAROL	585.260	Prise d'alimentation d'essence ou jauge Nivex.
EVEXROL	585.213	Prise d'alimentation d'essence ou jauge Véritas. (Montage avec indicateur en laiton.)
EFROL	585.070	Prise d'alimentation d'essence ou jauge Véritas. (Montage avec indicateur en métal blanc.)
ERBEROL	585.216	Protecteur du réservoir d'essence AR.
ECABAROL	585.106	Raccord biconique de 6 sur tubulure d'aspiration de moteur et sur exhausteur.
EYGOROL	585.105	Raccord biconique de 8 des tubulures d'alimentation d'essence.
ECOAROL	88.961	Raccord mâle, double, entre grande tubulure d'alimentation d'essence et réservoir, et entre petite et grande tubulures (longueurs : 2 m. 68 et 2 m. 83).
EAJAROL	585.317	Réservoir d'essence AR, avec bouchons de remplissage et de vidange.
EXJAROL	585.174	Robinet Enots (d'origine française), pour montage du filtre Técalémit sur carburateur.
ERNOAROL	329.003	Rondelle caoutchouc sur patte de fixation de la nourrice d'essence sur tablier.
JUCLER	3.410	Rondelle plate pour boulon de fixation de tuyauterie d'alimentation d'essence.
MABMELI	113.980	Rondelle de protection AR de la tubulure d'alimentation d'essence.
ELORAROL	585.315	Sangle de fixation du réservoir AR, côté droit.
ESANROL	585.316	Sangle de fixation du réservoir AR, côté gauche.
EZBAROL	585.214	Tube de dépression de l'exhausteur.
ETUROL	585.234	Tube de sortie d'air sur réservoir AR, avec écrou et cône.
EGXAROL	585.215	Tubulure d'alimentation d'essence (petite), entre tuyauteries d'alimentation d'essence; longueur, 1 m. 090.
EXTANROL	585.133	Tubulure d'alimentation d'essence (grande); longueur, 2 m. 680.
EWEROL	585.102	Tuyauterie d'alimentation d'essence entre nourrice et carburateur.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EKROL	585.069	Tuyauterie entre indicateur d'essence Véritas modèle métal blanc et réservoir AR (complète).
EYNYROL	585.138	Tuyauterie entre indicateur d'essence Véritas modèle laiton et réservoir AR (complète).
EKGOROL	585.311	Tuyauterie d'indicateur de niveau d'essence Nivex, entre carburateur et réservoir AR.
EBOKOROL	585.313	Tuyauterie de vide d'indicateur de niveau « Nivex » d'essence, entre indicateur et réservoir AR, avec embouts soudés.
EVISEUR	50.867	Vis de fixation de guide de tubulure d'alimentation d'essence sur le longeron.
EJOUPIRA	3.031	Vis de fixation } de l'indicateur « Nivex » sur tableau lumineux. de prise d'alimentation et de jauge sur réservoir. de prise d'alimentation et de jauge « Véritas » sur réservoir. de fixation de jauge « Véritas » sur tableau lumineux.
EXBAIROL	18.135	Vis de fixation du réservoir d'essence AR.
EIZBAROL	585.110	Vis de fixation } de tuyauterie sur filtre d'essence. du filtre sur carburateur. Du 1 ^{er} au 1.200 ^e châssis.
EBASTROL	585.211	Vis de fixation de tuyauterie sur tubulure d'aspiration moteur.

RADIATEUR, SA FIXATION ET CANALISATION D'EAU (Thermomètre, voir Accessoires.)

EBRAWAT	329.041	Anneau plastique de fixation du radiateur.
EARIWAT	329.012	Arrêteur double des écrous de tirant de radiateur.
EATWAT	329.006	Attache de tirant de radiateur.
EMOUWAT	329.036	Bouchon cache-trou de manivelle.
ELUXWAT	329.056	Bouchon de remplissage du radiateur (chromé).
EVIDWAT	329.039	Bouchon de vidange du radiateur.
EMASWAT	329.061	Calandre amovible (chromée) (sans bouchon cache-trou).
GOBEL	114.214	Collier de serrage des raccords de sortie et d'entrée d'eau au moteur.
EBRICWAT	329.042	Cuvette pour anneau plastique de fixation du radiateur.
GALEA	1.739	Ecrou de tirant de radiateur.
FEVEDA	2.191	Ecrou de vis de fixation élastique du radiateur.
FACINI	1.023	Ecrou de la vis de fixation du support de tirant de radiateur.
EBOLWAT	329.033	Joint du bouchon de remplissage du radiateur.
EACWAT	329.044	Raccord du tube de sortie et d'entrée d'eau.
ECOIDWAT	329.026	Radiateur avec coiffe amovible (chromé).
ESUPWAT	329.016	Support de tirant de radiateur.
EDIAWAT	329.007	Tirant de radiateur.
EINTWAT	329.047	Tube d'entrée d'eau au moteur.
EUBWAT	329.048	Tube de sortie d'eau du moteur.
EKAWAT	89.129	Vis de fixation élastique du radiateur, avec écrou 2.191.
FLAVIA	1.065	Vis de fixation du support de tirant de radiateur, avec écrou 1.023.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
SUSPENSION		
EMACSUS	350.006	Arrêteoir de l'axe AV de ressort AR.
EABEFOR	10.299	Arrêteoir d'écrou d'axe AV de ressort AR.
ERUTSUS	350.013	Arrêteoir d'écrou de boulon fixant la plaquette d'arrêt des axes graisseur des jumelles AR de ressort AR.
EPAOSUS	350.012	Arrêteoir de plaquette d'arrêt des axes graisseur des jumelles AR de ressort AR.
ERASUS	350.005	Axe AV de ressort AR pour silentbloc.
EAXSUS	350.010	Axe graisseur de jumelle AR du ressort AR.
EGRAISUS	350.097	Axe de graisseur de jumelle de ressort AV et AR.
EDORSUS	350.098	Axe graisseur de main AR de ressort AV.
ERACSUS	350.025	Boulon d'assemblage des lames de ressort AR, avec écrou 1.739. Symboles B-R2-R4-S-SOP-CP-RO2.
ERADIRAI	117.214	Boulon d'assemblage des lames de ressort AV, avec écrou 1.739.
JUNJI	32.716	Boulon d'étrier de maintien des lames, avec écrou 1.505.
FLAVIA	1.065	Boulon fixant la plaquette d'arrêt des axes graisseurs des jumelles, avec écrou 1.023.
ERUBSUS	350.024	Butée conique caoutchouc de plaquette d'étrier de fixation des ressorts AV.
ECALSUS	350.039	Cale de ressort AV.
MABGERN	111.759	Cale entre ressort AR et patin.
ENQUIRA	33.525	Contre-écrou pour étrier de fixation de ressort AR sur le pont.
MABXEDO	33.592	Contre-écrou pour étrier de fixation de ressort AV sur essieu.
PLAMGULT	50.261	Douille de jumelle de ressort AV et de ressort AR.
PLAKUZEAR	28.833	Écrou à créneaux des axes graisseurs et d'axes de jumelles de ressort.
GIORGI	1.332	Écrou } d'axe du ressort AR. } d'étrier de fixation de ressort AV sur essieu.
GALEA	1.739	Écrou de boulon d'assemblage des lames AV et AR.
FACINI	1.023	Écrou de boulon de fixation de plaquette d'arrêt des axes de ressort.
FLAVIUS	1.505	Écrou de boulon d'étrier de maintien des lames de ressorts AV et AR.
FEVEDA	2.191	Écrou d'étrier de fixation des ressorts AR.
MABGUS	113.599	Etrier de maintien des lames de ressort AR. Symboles B-S-SOP-R2-R4-CP-RO2.
EDUAXSUS	350.001	Etrier de fixation de ressort AR sur le pont AR.
MABJIOK	114.800	Etrier de maintien des lames de ressort AR. Symboles B-S-SOP-R2-R4-CP-RO2.
ENIRSUS	350.022	Etrier de fixation du ressort AV sur l'essieu.
ECULIR	117.281	Graisseur Técalémit de jumelle de ressorts AV et AR.
EPONSUS	350.019	Jumelle AR de ressort AR, bague (côté droit).
EJUMSUS	350.020	Jumelle AR de ressort AR, bague (côté gauche).
EDACSUS	350.093	Jumelle AR de ressort AV (extérieure).
ETIKSUS	350.092	Jumelle AR de ressort AV (intérieure).
EARSUS	350.026	Plaque de serrage des ressorts sur le pont (côté droit).
ECHEBUS	350.027	Plaque de serrage des ressorts sur le pont (côté gauche).
EDIUSUS	350.011	Plaquette d'arrêt des axes graisseurs des jumelles AR de ressort AR.
EJOUSUS	350.023	Plaquette des étriers de fixation des ressorts AV sur essieu.
ESIRSUS	118.302	Silentbloc pour ressort AR.
ENVORA	114.799	Tube entretoise des étriers de maintien des lames de ressort.

SUSPENSIONS, RESSORTS AV ET AR

TYPES de voitures	TYPES de ressort	NOMÉRO de ressort complet	LAME MAITRESSE baguée	LAME 2	LAME 3	LAME 4	LAME 5
Tous types.	AV	350.033 ERESSUS	350.284 EMAITTUS	350.126 EBLAMSUS	350.127 ECLASUS	350.128 EBLESUS	350.129 ECELSUS
S, CP, B, R4, SOP.	AR	350.007 EJARSUS	350.285 EGANSUS	350.133 ENRASUS	350.134 ECEISUS	350.135 ESBASUS	350.136 EOMOSUS
RO2, R2.	AR	350.041 EARASUS	350.286 EGMASUS	350.141 EJLASUS	350.142 EXLISUS	350.143 EZQASUS	350.144 ENAJTUS

TYPES de voitures	TYPES de ressort	LAME 6	LAME 7	LAME 8	LAME 9
Tous types.	AV	350.130 EXZOSUS	350.131 EMAISUS		
S, CP, B, R4,	AR	350.137 EXRISUS	350.138 ESEPSUS	350.139 EGERMUS	
RO2, R2.	AR	350.145 EJGASUS	350.146 ERMASUS		

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
AMORTISSEURS AV ET AR ET LEUR FIXATION		
EAMORSUS	350.100	Amortisseur AR complet, côté droit.
EXARSUS	350.101	Amortisseur AR complet, côté gauche.
EAMOVUS	350.115	Amortisseur AV transversal, avec support, côté droit.
EXBASUS	350.116	Amortisseur AV transversal, avec support, côté gauche.
ARRESUS	350.076	Arrêteur de boulon de fixation de l'amortisseur AV sur châssis, côté droit.
EXTOISUS	350.077	Arrêteur de boulon de fixation de l'amortisseur AV sur châssis, côté gauche.
EREJSUS	30.853	Arrêteur d'écrou d'axe de fixation d'amortisseur AR sur châssis.
EABEFOR	10.299	Arrêteur d'écrou d'axe de fixation de l'amortisseur AV sur l'essieu.
EVELI	117.335	Arrêteur d'écrou de boulon de fixation d'amortisseur AV sur châssis.
ELEVIOL	116.237	Arrêteur de l'écrou de serrage de flasque souple d'amortisseur AV.
ECROSUS	88.656	Arrêteur d'écrou supérieur AV (extérieur du châssis), de boulon de fixation de l'amortisseur AV.
EXBOSUS	88.665	Arrêteur d'écrou supérieur AV (intérieur du châssis), de boulon de fixation de l'amortisseur AV.
EDIASUS	350.072	Axe d'articulation des bras d'amortisseur AR.
EJAXSUS	350.052	Axe d'articulation de bras de biellette d'amortisseur AV.
EKLARSUS	350.073	Axe de fixation d'amortisseur AR sur ressort, seul.
EJGASUS	350.059	Axe de fixation de l'amortisseur AV sur l'essieu.
ETISUS	387	Boulon de fixation de l'amortisseur AV sur châssis, avec écrou 1.020.
ERBASUS	350.113	Bras d'amortisseur AV, avec bagues de centrage.
EZNASUS	350.114	Bras de biellette, avec silentbloc.
ERMOSUS	350.108	Bras extérieur d'amortisseur AR, avec silentbloc, droit.
EGAROSUS	350.109	Bras extérieur d'amortisseur AR, avec silentbloc, gauche.
EXSIMSUS	350.106	Bras intérieur d'amortisseur AR, avec silentbloc, droit.
EZHAGSUS	350.107	Bras intérieur d'amortisseur AR, avec silentbloc, gauche.
ECHAOL	116.221	Cuvette de centrage des articulations d'amortisseur AV.
GIORGI	1.332	Écrou { d'axe de fixation de l'amortisseur AV sur l'essieu. de vis axe de fixation d'amortisseur AR sur châssis. d'axe de fixation d'amortisseur AR sur ressort.
FABRONI	1.020	Écrou de boulon de fixation de l'amortisseur AV sur châssis.
FEVEDA	2.191	Écrou de fixation de l'axe de grande articulation d'amortisseur AV.
DAPTION	12.648	Écrou de serrage de flasque souple d'amortisseur AV.
EKTISUS	88.151	Écrou de serrage de ressort de réglage d'articulation d'amortisseurs AV et AR.
ENKAOL	116.215	Flasque souple d'amortisseur AV.
EABAVSUS	350.071	Plaque d'appui côté tête d'axe d'articulation d'amortisseur AR.
EPEUOL	116.844	Plaque d'appui du ressort d'amortisseur AR.
EVIQOL	116.218	Plaque de serrage de grande articulation d'amortisseur AV.
EXROASUS	350.049	Ressort de réglage d'articulation d'amortisseurs AV et AR.
EXRODSUS	118.166	Rondelle arrêteur d'écrou de réglage d'articulation d'amortisseurs AV et AR.
ERONISUS	117.522	Rondelle de friction d'amortisseur AR.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EXIRO	117.241	Rondelle de friction de biellette d'amortisseur AV.
EDMOR	117.240	Rondelle de friction de grande articulation d'amortisseur AV.
ERSUPSUS	350.111	Support d'amortisseur AV sur châssis, côté droit.
ESSUISUS	350.112	Support d'amortisseur AV sur châssis, côté gauche.
EDIKSUS	89.117	Vis axe de fixation d'amortisseur AR sur châssis (seule).

ÉLECTRICITÉ

COMMANDE DE COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE CODE ET D'AVERTISSEUR

— COMMUTATEUR MONOBLOC D'ÉCLAIRAGE CODE

ECUO	4.661	Arrêteur de tige de contact central.
EYA	4.658	Bague de contact extérieur de l'avertisseur de route.
GEVELO	1.343	Bille de 3,5 de butée inférieure et de guide de commande de commutateur.
EBOXBOT	4.608	Boîtier de commutateur, avec ergot 4.609.
EO	703.049	Bouton de commande.
EPI	703.047	Bouton de commande de l'avertisseur de ville avec tige de contact (bakélite brun rouge).
EBAO	4.686	Butée inférieure sur tube de commande de commutateur.
EABIAMP	715.502	Câble de l'avertisseur de route, avec gaine.
EYAOAMP	715.501	Câble de l'avertisseur de ville, avec gaine.
EJAO	4.687	Cage de butée inférieure sur tube de commande.
ECOLITU	4.634	Collier de serrage sur tube de commande de commutateur.
EBAIAMP	704.050	Commande de commutateur d'éclairage Code et d'avertisseur, complète, avec fils.
ECOMCOD	4.649	Commutateur monobloc d'éclairage Code, complet.
ERA	4.654	Couronne de commande de l'avertisseur de route (bakélite brun rouge).
EMOBUL	4.627	Cuvette mobile d'appui du ressort de commutateur.
EVA	4.655	Douille centrale de guidage du bouton de commande de l'avertisseur ville.
GILA	2.102	Ecrou de fixation de douille centrale sur corps de bouton de commande.
EHUO	4.685	Guide de commande de commutateur.
EBASIBE	4.610	Plaque de base fixe.
EPLABASI	4.618	Plaque de base mobile.
EPLATEN	4.623	Plateau d'entraînement monté.
EABO	4.681	Plateau de fixation du bouton de commande.
EMA	4.622	Ressort de cage de butée inférieure.
ECOMREX	4.629	Ressort du commutateur.
EDIO	4.668	Ressort de contact central de la commande au centre.
EKIO	703.048	Ressort de contact extérieur avec plots.
EXAO	4.656	Ressort de rappel de contact central.
ERAPFAP	4.628	Rondelle d'appui du ressort de commutateur.
ELJOAMP	704.002	Tube de commande de commutateur, avec embout.
ETAMP	18.057	Vis de fixation de la bague contact extérieur et ressort contact central.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
EJOUPIRA	3.031	Vis de fixation du boîtier nu sur chapeau de direction.
EVASI	117.563	Vis de fixation de la butée inférieure sur l'embout.
MABFTOZA	18.078	Vis de fixation du plateau 4.681 sur l'embout et corps de bouton.
EXALIR	14.814	Vis de serrage du collier sur tube de commande de commutateur.

DEMARREUR ET SYSTEME DE DEMARRAGE

GUILBO	2.937	Arbre à vis du démarreur.
ERIART	118.315	Arrêteur de la vis d'entraînement du ressort.
HABRA	3.123	Balai.
MABIAD	4.189	Borne (nue).
MABCRANK	4.141	Carter de démarreur, complet, côté collecteur.
MABAGOUR	4.144	Carter de démarreur, nu, côté collecteur.
EDUCAR	4.149	Carter de démarreur, côté entraînement.
PLIRVIJI	3.154	Collecteur complet.
EAB	4.150	Démarreur (sans système de démarrage).
GIMO	2.386	Ecrou de porte-balai.
HADOK	3.420	Ecrou de borne.
GUIPUR	1.966	Ecrou de butée du pignon du démarreur.
FAFO	3.052	Graisser.
GUERU	31.813	Goupille cylindrique de l'écrou de butée 1966.
MAINDUIRA	4.190	Induit.
MABAKUI	13.170	Jeu de bobines inductrices.
GUISO	2.940	Manchon de l'arbre à vis du démarreur.
EPIGAMP	701.002	Pignon avec masse excentrée engrenant avec couronne de démarreur.
PLIORAL	3.120	Ressort de balai.
GUETS	1.393	Ressort d'entraînement du démarreur.
OURLOU	1.867	Rondelle-cale du ressort du démarreur.
EBALFON	4.140	Rondelle-porte-balai, avec balai.
ENOIRAMP	701.003	Système de démarrage complet
GUETIF	1.232	Vis d'entraînement du ressort du démarreur, sur arbre à vis.
GUEBE	1.229	Vis d'entraînement du ressort du démarreur, sur manchon.

DYNAMO ET SA FIXATION

MABOE	12.476	Arrêteur d'écrou de vis fixant le support sur la tôle AV du moteur.
MABFOI	5.154	Bague de butée.
DIFOR	3.034	Balai d'excitation.
HABOLA	3.029	Balai (+ et -).
MAPALI	3.099	Borne complète.
ELOKAMP	700.145	Bride de fermeture montée.
OMBRA	30.189	Clavette Woodruff pour poulie.
ECOLIAMP	5.150	Collecteur complet.
EMOAMP	700.200	Dynamo complète avec support et conjoncteur-disjoncteur.
FORESTI	1.192	Ecrou de blocage de poulie de ventilateur.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
MABAIOL	5.125	Ecrou de blocage du roulement.
GIMO	2.386	Ecrou de borne.
FABRONI	1.020	Ecrou de vis de fixation sur tôle AV support de moteur.
EOILAMP	700.175	Graisseur à huile pour roulement de paliers.
EINDAMP	700.131	Induit.
EBOBAMP	700.103	Jeu de bobines inductrices.
EPALAMP	700.120	Palier côté collecteur complet.
ELECAMP	700.111	Palier côté collecteur, nu.
ENTLAMP	700.121	Palier côté entraînement.
EXLAMP	700.129	Porte-balai d'excitation.
ESBALAMP	700.128	Porte-balai —.
ESPORAMP	700.127	Porte-balai +.
ELIEAMP	700.003	Poulie de dynamo.
PLIRVEJ	13.019	Ressort de porte-balai d'excitation.
ESPRINAMP	13.018	Ressort de porte-balai (+ et —).
FOLENGO	1.152	Rondelle de blocage de poulie de ventilateur.
MABAFIR	5.142	Rondelle pare-huile entre roulement et collecteur.
MABAFE	5.141	Rondelle pare-huile d'induit, côté entraînement.
ABLETTE	1.015	Rondelle pour vis de fixation sur tôle AV support de moteur.
CYATHEE	6.303	Roulement à billes d'induit, 17 × 47 × 14.
EPORAMP	700.152	Support de dynamo.
ERIAMP	18.180	Vis de bride de fermeture.
MABFEDR	3.230	Vis de fixation de porte-balais.
ESUXIAMP	18.158	Vis de fixation du support sur la dynamo.
PLAFUZEC	12.270	Vis fixant le support sur tôle AV du moteur avec écrou 1.020.

PHARES

Ne fournissons pas de jonc ou porte de phare.

EALAMP	706.040	Phare 2 lampes, chromé, sans câbles, côté droit ou gauche, direction à gauche. Réf. : 1.042.	} MARCHAL
EYAMP	706.090	Phare 1 lampe, chromé, sans câbles, côté droit ou gauche, direction à droite. Réf. : 1.042.	
EJNOAMP	706.070	Phare code fixé au centre de la traverse porte-phares, avec câble, direction à gauche et à droite. Réf. : 1.127.	
ECARAMP	706.050	Phare 2 lampes, chromé, sans câbles, côté droit ou gauche, direction à gauche. Réf. : modèle à tige, n° 250.	} B. R. C.
EMAAMP	706.060	Phare 1 lampe, chromé, sans câbles, côté droit ou gauche, direction à droite. Réf. : modèle à tige, n° 250.	

CODE

NUMÉROS

DÉSIGNATION

OUTILLAGE

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES

EBALTOOL	711.024	*Baladeuse.
MARVXNA	113.085	Burin rond de 150 mm.
MABFOL	113.090	Chasse-goupille à extrémité calibrée pour collier d'eau.
EPAETOOI	648.010	Clé à tube pour bougie (sans broche).
MABFDIOU	113.106	Clé de chapeau de roue et d'écrou de moyeu.
ERITOOI	648.002	Clé d'écrou de vis de réglage de poussoir.
EPSOTOOL	648.003	Clé de vis de réglage de poussoir.
MABFEJ	113.091	Clé en S de 10×12.
MABFIR	113.092	Clé en S de 14×16.
MAFDOR	113.093	Clé en S de 18×20.
MABVXAT	113.084	Clé à molette King Dick de 11.
MABVXER	113.083	Clé à molette Wakefield de 28.
EMITOOI	648.012	Clé Vedelet pour valve Michelin.
ESEATOOL	648.001	*Cric avec clé pliante.
MABFDING	113.095	Démonte-pneu Michelin (le jeu de 2).
EJOLIEUR	113.260/01	*Enjoliveur de moyeux AV et AR (une pièce, chromé).
EHUBA	14.927	*Lampe ou ampoule 25 B., éclairage baladeuse.
EMAIRSIX	648.024	*Manivelle de mise en marche et démonte-roue combiné.
MABVXUS	113.086	Marteau-rivier de 28 mm.
MABFAS	113.089	Pince universelle de 18.
MABVEST	113.098	Pompe à pneu Michelin avec raccord.
MABVORG	113.206	Pompe de graissage Técalémit.
EPAOOI	113.099	Seringue laiton à bec de 200.
EZOPJU	37.947	*Thermomètre.
MABVXOL	113.088	Tournevis Perfect de 250.
EPINGOOL	648.007	Tournevis pour réglage de distributeur d'allumage.
ETROSEUR	648.030	Trousse d'outillage complète comprenant les pièces ci-dessus, sauf celles marquées d'un astérisque.



.....
:: L'ÉMANCIPATRICE ::
IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
3, RUE DE PONDICHÉRY,
PARIS (XV^e) — 1.4119.1.29.
.....

